



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Русский

Комплект поставки

FTB4000SF; Micro USB кабель; Руководство пользователя

Описание

1. Кнопка
2. USB выход (5B/1A)
3. Фонарик
4. Micro USB вход (5B/1A)




Спецификация

- **Батарея:**
4000mAh @ 5V; тип: литий-ионный
- **Micro USB Вход:**
DC 5B / 1A USB
- **Выход:**
DC 5B / 1A
- **Размеры / вес:**
100 x 45 x 26 мм (В x Ш x Г) / 116 г
- **Защита:**
от короткого замыкания, перезаряда, переразряда, перегрузки

Функция дистанционной фотосъемки для iOS и Android

Загрузите приложение "Snap Remote" из App Store или Play Market. Пожалуйста, выберите 'OK', чтобы разрешить приложению доступ к камере и микрофону.

 **Внимание!** Мы не можем гарантировать совместимость со всеми типами мобильных устройств и всеми версиями iOS и Android.

Использование кнопки питания

- Нажмите кнопку 1 раз, чтобы сделать фотографию.
- Нажмите кнопку 2 раза для переключения фронтальной/ задней камеры.
- Нажмите и удерживайте кнопку для включения фонарика.
- Нажмите и удерживайте кнопку для выключения фонарика.

Зарядка

1. Подключите портативный аккумулятор с помощью прилагаемого кабеля Micro USB к USB-порту компьютера или адаптеру переменного тока.
2. Во время зарядки индикатор будет отображать процесс зарядки.
3. При полной зарядке светодиодный индикатор будет гореть постоянно.

Зарядка USB устройств

Этот портативный аккумулятор позволяет зарядить большинство устройств USB.

1. Подключите стандартный USB кабель к разъему OUT.
2. Подключите другой конец кабеля к заряжаемому устройству.
3. При правильном подключении зарядка начнется автоматически.
4. Во время зарядки индикатор будет отображать процесс зарядки.
5. При полной зарядке светодиодный индикатор автоматически выключится.

Предостережения и предупреждения

Неправильное использование этого продукта может привести к повреждению продукта, перегреву, возгоранию или взрыву. Производитель не несет ответственности за возможный урон людям, животным и окружающим предметам, возникший в результате несоблюдения следующих инструкций.

- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур и интенсивного солнечного света.
- Не оставляйте устройство вблизи открытого огня или других источников высокой температуры.
- Не роняйте устройство и избегайте механических повреждений устройства.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать или модифицировать его самостоятельно.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, избегайте попадания жидкости внутрь устройства.
- Протирайте устройство сухой тканью.
- Не пытайтесь заряжать устройство, используя иные способы зарядки кроме USB-кабеля.