Вся продукция Polaris производится из высококачественных материалов по самым современным технологиям. Каждое изделие проходит несколько этапов контроля прежде, чем попадает к Вам на кухню.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

• Внимательно ознакомьтесь с информацией о характеристиках Вашей посуды Polaris на упаковке, ярлыках, в буклетах.
• Перед первым использованием посуды Polaris удалите с нее все ярлыки и этикетки и вымойте ее в горячей воде с мягким моющим средством. Тщательно сполосните посуду и вытрите насухо, чтобы избежать на полированной поверхности появления пятен от воды.
• Выбирайте размер посуды в соответствии с количеством продуктов, которые Вы собираетесь готовить.
• Литраж посуды, указанный на упаковке продукции и в описании продукта, соответствует реальной общей вместимости посуды. Однако посуду нельзя наполнять до верха, не наполняйте посуду более чем на 3/4 от общего объема - это позволит Вам избежать переливания жидкостей через края при кипении.
• Подготовьте посуду, смазав ее растительным маслом. Наличие антипригарного покрытия не означает возможность обработки продуктов без масла!
• Всегда используйте рекомендованные источники тепла.
• При использовании газовых плит следите за тем, чтобы пламя касалось только дна посуды и не доходило до стенок.
• При использовании других видов плит диаметр диска не должен превышать диаметр основания посуды, иначе возможно повреждение ручек и наружного покрытия.
• Нельзя нагревать пустую посуду из алюминия. Это может привести к её перегреву, изменению цвета внешнего покрытия и появлению радужных и тёмных пятен. При варке нельзя допускать полного выкипания жидкости, т.к. это приведёт к порче посуды.
• Максимальная температура, при которой разрешается использовать посуду с антипригарным покрытием от 220 до 250° С.
• При правильном обращении пища в посуде не пригорает. Но если по каким-либо причинам пища пригорела, не допускается применять металлические предметы и щетки, а также абразивные вещества, необходимо наполнить сковороду водой с нейтральным

моющим средством и довести до кипения, после чего остудить. После остывания смыть пригоревшие остатки мягкой губкой в тёплой воде.

• Посуду с бакелитовыми и силиконовыми ручками не подходит для применения в духовых шкафах и СВЧ-печах.

• При длительном интенсивном нагревании ручки посуды и крышек могут нагреться. Пользуйтесь прихватками и кухонными рукавицами.

• Посуду с антипригарным покрытием нельзя использовать в СВЧ-печах.

• Не режьте продукты ножом в посуде Polaris.

• После каждого использования посуды дождитесь ее естественного охлаждения, затем вымойте посуду мягкой губкой, слейте воду и хорошо высушите посуду. Ни в коем случае не используйте холодную воду для охлаждения посуды и особенно стеклянных крышек! Резкие перепады температуры приводят к повреждению покрытий и разрушению стекла!

• Никогда не используйте при мытье посуды жесткие предметы, металлические мочалки, а также абразивные составы, агрессивные моющие средства и органические растворители.

• При мытье посуды в посудомоечной машине рекомендуем пользоваться инструкциями к посудомоечной машине и применяемым моющим составам.

Будьте внимательны! Некоторые составы недопустимо использовать для посуды из алюминия.

•Для мытья стеклянных крышек не применяйте моющие средства, содержащие абразивные добавки, т.к. появление царапин на стекле заметно снижает его термическую стойкость. Не допускайте резких перепадов температур при эксплуатации стеклянных изделий.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ И СРОК СЛУЖБЫ

По всем вопросам качества посуды Polaris обращайтесь, согласно законодательству, в магазин по месту приобретения товара.
Срок службы посуды, установленный изготовителем, составляет 3 года для посуды из алюминия.
При условии соблюдения правил эксплуатации, бережном уходе и хранении Polaris предоставляет следующую гарантию на материалы, из которых изготовлена посуда:

- Посуда из алюминия – 2 года гарантии*
- Бакелитовые и силиконовые ручки - 12 месяцев гарантии *
- Антипригарные и декоративные покрытия – 12 месяцев гарантии *

Условия рассмотрения рекламации: сохранение чека и гарантийного талона в течение всего гарантийного срока. Гарантия на посуду Polaris действительна с момента приобретения и распространяется на производственные дефекты: сколы, отслоения и повреждения покрытия, раковины и трещины.

Гарантия не распространяется в случаях:

- Использования изделия с нарушением РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ (небрежного обращения, применения товара не по назначению, ухода за товаром с использованием моющих средств не пригодных для данного вида продукции).
- Повреждений, возникших в результате неправильного использования (перегрева, падения изделия, других механических и термических воздействий), преднамеренной поломки или профессиональным использованием.
- Повреждения, вызванного чрезмерным приложением силы при завинчивании и откручивании рабочих частей.
- Самостоятельного ремонта и изменения конструкции изделия.
- Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства посуды: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменение цвета металла в т.ч. появление радужных и тёмных пятен.
- Любых повреждений стеклянных крышек.

* В случае некоммерческого использования

Пожалуйста, внимательно просмотрите разделы РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ Polaris.
Обмен или ремонт товаров, имеющих скрытые производственные дефекты и дефекты материала, выявленные в процессе эксплуатации, производится магазином, осуществившим продажу в течение 30 календарных дней с момента обращения покупателя.
Возврат разрешен только в оригинальной упаковке.

Гарантийный талон

Наименование изделия		Дата продажи	
Артикул		Подпись продавца	

Печать продавца

Настоящим принимаю гарантийные условия и подтверждаю, что претензий по внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя_____

Следите за правильностью заполнения гарантийного талона: все графы талона должны быть заполнены, указана дата продажи, имеется печать продавца на гарантийном талоне.

Адреса сервис-центров и телефон горячей линии
Вы можете найти на сайте: www.polar.ru

Телефон горячей линии : 8-800-700-11-78. Звонок бесплатный по всей России.