



Scorpion
GAMING SERIES

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Scorpion **KM-900W**

ИГРОВОЙ БЕСПРОВОДНОЙ
КОМПЛЕКТ ИЗ КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ

KM-900W

I. Описание

1. Игровой беспроводной 2.4ГГц комплект
2. 10 выделенных мультимедиа клавиш клавиатуры
3. Шестикнопочная беспроводная игровая мышь

Спецификации

1. Кол-во мультимедиа клавиш: 10
2. Количество клавиш: 114
3. Ход клавиш: 3.0±0.3 мм
4. Интерфейс: USB 2.0
5. Срок службы клавиш: 5 млн. Нажатий
6. Беспроводной канал: 2.4ГГц
7. Разрешение сенсора мыши: 1600DPI
8. Количество кнопок мыши: 6
9. Максимальная дистанция: 10 м

Описание мультимедиа клавиш(слева направо):

Медиа плеер
Громкость +
Громкость –
Выключить звук
Предыдущий трек
Следующий трек
Плей/пауза

1

KM-900W

Стоп
Веб браузер
Почта

II. Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства, используйте устройство только по прямому назначению. В противном случае производитель снимает с себя ответственность за выход устройства из строя
2. Избегайте контакта устройства с водой и другими жидкостями. Данная модель не является влагозащищённой
3. Если на устройство попала влага, срочно извлеките из него элементы питания, удалите с него влагу и дайте просохнуть. В противном случае может возникнуть короткое замыкание или возгорание.
4. При подключении устройства убедитесь, что Ваши руки сухие во избежание удара током
5. Не помещайте устройство рядом с открытыми источниками огня и не подвергайте воздействию высоких температур
6. Не подносите устройство к источникам

2

KM-900W

сильного магнитного излучение, это может вывести прибор из строя

III. Использование устройства

1. Извлеките USB передатчик из отсека для батареек мыши и подключите к соответствующему разъёму вашего ПК/Ноутбука.
2. Установите элементы питания типа AAA в устройство и включите его
3. Убедитесь, что ваш компьютер распознал устройство
4. Настройте комфортное для себя разрешение сенсора путём нажатия на клавишу DPI, доступны 3 режима на выбор. Кнопки вперёд/назад на боковой плоскости мыши предназначены для перехода к следующей или предыдущей странице в вашем веб-браузере.
5. Строго следуйте рекомендациям в данном руководстве пользователя

3

KM-900W

IV. Устранение неполадок

Если устройство не распознается ПК, отсутствует отклик на движение мышью или на нажатия кнопку воспользуйтесь следующими советами:

1. Убедитесь, что разъём устройства до конца вставлен в USB порт на вашем ПК/Ноутбуке
 2. Убедитесь, что USB порт вашего ПК/Ноутбука исправен
 3. Убедитесь что элемент питания в устройстве исправен
 4. Убедитесь, что ПО USB контроллера на вашем ПК/Ноутбуке настроено и установлено корректно
 5. Отсоедините и переподключите устройство
 6. Перезагрузите Ваш ПК/ноутбук
- Если вышеописанные советы не помогли, обратитесь к продавцу.

4

KM-900W



Scorpion
GAMING SERIES

V. Дополнительная информация

Благодарим Вас за приобретение продукции Marvo!

За дополнительной информацией посетите наш сайт:
www.marvo.ru

5