



**Scorpion**  
GAMING SERIES

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Scorpion **KM400**

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКТ ИЗ  
КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ С ПОДСВЕТКОЙ

### KM400

#### I. Описание

1. Игровая мышь с самцветной подсветкой
2. 10 выделенных мультимедиа клавиш
3. Трёхцветная подсветка клавиш с настраиваемыми режимами работы

#### Спецификации

##### Клавиатура:

1. Кол-во мультимедиа клавиш: 10
2. Количество клавиш: 114
3. Ход клавиш: 3.6±0.3 мм
4. Интерфейс: USB 2.0
5. Срок службы клавиш: 5 млн. Нажатий
6. Подсветка: трёхцветная настраиваемая
7. Длина кабеля: 1.5 м
8. Поддержка ОС: Windows (XP, Vista, 7, 8, 10)

##### Мышь:

1. Игровой оптический сенсор
2. Разрешения: 800/1200/1600/2400
3. Количество кнопок: 6
4. Срок службы переключателей: 3 млн. Нажатий
5. Подсветка: самцветная "дышащая"
6. Длина кабеля: 1.5 м

1

### KM400

7. Интерфейс: USB 2.0
8. Поддержка ОС: Windows (XP, Vista, 7, 8, 10)

#### Настройки подсветки

1. Нажмите FN+стрелка вверх для увеличения яркости; FN+стрелка вниз для уменьшения яркости
2. Нажмите FN+SL для изменения цвета подсветки
3. Нажмите FN+PS для переключения режимов меняющийся подсветки
4. Нажмите FN+PB для переключения режимов одноцветной дышащей подсветки

#### Описание мультимедиа клавиш(слева направо):

Медиа плеер / Громкость -/ Громкость + /  
Выключить звук / Предыдущий трек / Следующий трек / (Плей/пауза) / Стоп / Веб браузер / Почта

#### II. Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства, используйте устройство только по прямому назначению. В противном случае производитель снимает с себя ответственность за выход устройства из строя
2. Избегайте контакта устройства с водой

2

### KM400

и другими жидкостями. Данная модель не является влагозащищённой

3. Если на устройство попала влага, срочно извлеките из него элементы питания, удалите с него влагу и дайте просохнуть. В противном случае может возникнуть короткое замыкание или возгорание.

4. При подключении устройство убедитесь, что Ваши руки сухие во избежание удара током

5. Не помещайте устройство рядом с открытыми источниками огня и не подвергайте воздействию высоких температур

6. Не подносите устройство к источникам сильного магнитного излучения, это может вывести прибор из строя

#### III. Использование устройства

1. Подключите разъёмы USB разъем устройства к соответствующему разъёму вашего ПК/Ноутбука.
2. Убедитесь, что ваш компьютер распознал устройство
3. Строго следуйте рекомендациям в данном руководстве пользователя

3

### KM400

4. Не используйте устройство в экстремальных условиях

#### IV. Устранение неполадок

Если устройство не распознается ПК или отсутствует отклик на нажатия кнопок воспользуйтесь следующими советами:

1. Убедитесь, что разъём устройства до конца вставлен в USB порт на вашем ПК/Ноутбуке
  2. Убедитесь, что USB порт вашего ПК/Ноутбука исправен
  3. Убедитесь, что ПО USB контроллера на вашем ПК/Ноутбуке настроено и установлено корректно
  4. Отсоедините и переподключите устройство
  5. Перезагрузите Ваш ПК/ноутбук
- Если вышеописанные советы не помогли, обратитесь к продавцу.

4

### KM400



#### V. Дополнительная информация

Благодарим Вас за приобретение продукции Marvo!

За дополнительной информацией посетите наш сайт:

[www.marvo.ru](http://www.marvo.ru)

5