



## UA-371AC


Wi-Fi USB-адаптер 600 Мбит/с

## UA-382AC


Wi-Fi USB-адаптер 1200 Мбит/с

## Инструкция по установке


### 1. Установка утилиты



### 1. Подключение




### Режим 1: Подключение к существующей беспроводной сети




## Режим 2: Точка доступа (создание собственной сети Wi-Fi)

❗ Перед тем, как переключиться в режим точки доступа, отключите брандмауер Windows


1




2




3



4




5



## ► Подключение при помощи WPS (Wireless Protected Setup)


1



2a



2



Нажмите кнопки WPS на корпусе роутера и на корпусе адаптера. Интервал между нажатиями не должен превышать двух минут.



По любым вопросам, связанным с беспроводными адаптерами UPVEL, вы можете обратиться в службу технической поддержки: [support@upvel.ru](mailto:support@upvel.ru)

Телефоны:  
для Москвы: 8 (495) 952-52-43  
для регионов: 8 (800) 555-52-43

UPVEL  
Irwindale, CA USA  
UPVEL is registered Trademark  
Designed in USA / Made in China