

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПОКУПКОЙ
ПРОДУКЦИИ **RED SQUARE!**

Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с инструкцией
и сохраните ее на будущее.

Торговая марка является собственностью ее владельца

ОПИСАНИЕ

Клавиатура Red Square Oldschool объединяет в себе самое лучшее сочетание «Цена/качество». Все, что нужно настоящим профессионалам старой закалки без дорогих излишеств. Компактный дизайн разработан для того, чтобы разместить клавиатуру на любой площади. Благодаря механическим переключателям клавиатура прослужит вам очень долго (в течении 50 миллионов нажатий). Модный и красивый дизайн «скелетон» и алюминиевая основа позволяют легко чистить и ухаживать за вашим девайсом. Клавиатура оснащена полным NRKO, а это означает, что даже при активации всех клавиш одновременно каждое нажатие будет зарегистрировано. Так же, Oldschool оснащена блоком из медиа клавиш, доступ к которым осуществляется через функцию FN. Через эту функцию можно отключить клавишу Windows, если она мешает в процессе игры или работы.

ОСОБЕННОСТИ

- Алюминиевое покрытие повышает износостойкость.
- Компактная, проводная клавиатура с механическими переключателями.
- Переключатели Gateron Blue.
- Свыше 50 миллионов нажатий для каждой клавиши.
- Одновременная работа всех клавиш при любом количестве одновременных нажатий.
- Win - блокировка клавиатуры. Кнопки Windows могут быть отключены.
- Подключение USB для ноутбуков и PC.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Система: Windows98/2000/ME/XP/Vista/Windows 7/WIN8.
- Свободный USB порт.

УСТАНОВКА

- Присоедините клавиатуру в USB порт вашего компьютера.
- Дождитесь пока компьютер найдет и определит устройство.
- Если клавиатура не работает, отключите ее и проверьте USB кабель на наличие возможных повреждений.

НАСТРОЙКА

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| FN+F1: Мой компьютер | FN+F8: Стоп |
| FN+F2: Поиск | FN+F9: Отключить звук |
| FN+F3: Калькулятор | FN+F10: Уменьшить звук |
| FN+F4: CD | FN+F11: Увеличить звук |
| FN+F5: Назад | FN+F12: Lock the whole keys |
| FN+F6: Вперед | FN+W: WASD становятся стрелками |
| FN+F7: Пауза/Play | FN+WIN-L: Отключить клавишу Windows |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переключатели	На 50 миллионов нажатий
Напряжение	3.3V-5.5V
Анти-гостинг	все клавиши
Размер:	358*136*37mm
Вес	750g±10g
Длина кабеля:	1.6M±0.1m

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Покупатель		Телефон	
Модель		Дата покупки	
Серийный номер			
Продавец		Телефон	
Адрес			
Подпись			

Пожалуйста сохраняйте гарантийный талон и чек от покупки. И всегда предоставляйте их в случае поломки. Если вы не сможете предоставить чек или талон с печатью продавца, то гарантия будет не действительна.



RedSquare™
<http://www.red-square.org>
Телефон: +74997074749
Адрес: г.Москва, ул.Нежинская, дом 1 корпус 2



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
www.red-square.org