

FaceCam 2020



Kemungkinan Yang Bisa Didapatkan
www.genius.com.my
0060330000000

KYE Systems Corp.
4500, Jalan 1/11B, Taman
Tebing Tinggi, 11700, Kajang,
Selangor, Malaysia
Tel: 603-89256400
Email: info@genius.com.my
www.genius.com.my

KYE Systems America Corp. (Latin)
205, Westborough
Road, Westborough, MA, 01581
USA
Tel: 508-852-2222
Email: info@genius.com.my
www.genius.com.my



KYE International Corp. (USA & Canada)
13071 Blake Street, Costa Mesa, CA 92626, USA
Tel: 714-446-2011
www.genius.com.my
0060330000000


KYE Systems Europe GmbH
Helmholtzstr. 2, D-70372 Langenfeld,
Germany
Tel: 49-7142-94704
Email: info@genius.com.my
www.genius.com.my

**Genius Marketing Computer
Private Ltd.**
10, Jalan 1/11B, Taman
Tebing Tinggi, 11700, Kajang,
Selangor, Malaysia
Tel: 603-89256400
Email: info@genius.com.my
www.genius.com.my

130130130130

Quick Installation Guide

Camera Features



- Rotates 360°
- Flip up and down
- Move up and down 90°

Position the Camera



France

Préparation de la caméra
FaceCam 2020 supporte le format UVC (USB Video Class) qui est utilisé sous Windows 7, Vista ou XP SP2 sans nécessiter d'installation de logiciel.
1. Assurez-vous que votre ordinateur est sous Windows 7, Vista ou XP SP2.
2. Branchez votre FaceCam 2020 sur un port USB.
3. FaceCam 2020 est prêt pour être utilisé. Vous pouvez maintenant utiliser votre logiciel de conférence en ligne pour commencer une conférence vidéo.


Requis minimum des Caméras

FaceCam 2020 supporte UVC (USB Video Class) et est compatible avec Windows 7, Vista ou XP SP2 sans nécessiter d'installation de logiciel.
1. Assurez-vous que votre ordinateur est sous Windows 7, Vista ou XP SP2.
2. Branchez votre FaceCam 2020 sur un port USB.
3. FaceCam 2020 est prêt pour être utilisé. Vous pouvez maintenant utiliser votre logiciel de conférence en ligne pour commencer une conférence vidéo.

Deutsch

Configuration de la caméra
FaceCam 2020 est compatible avec UVC (USB Video Class) et ne nécessite pas d'installation de logiciel.
1. Assurez-vous que votre ordinateur est sous Windows 7, Vista ou XP SP2.
2. Branchez votre FaceCam 2020 sur un port USB.
3. FaceCam 2020 est prêt pour être utilisé. Vous pouvez maintenant utiliser votre logiciel de conférence en ligne pour commencer une conférence vidéo.

Connect the Camera



English

Set up the camera
FaceCam 2020 supports UVC (USB Video Class) which can plug and play Windows 7, Vista or XP SP2 without any driver install.
1. Make sure your PC is running on Windows 7, Vista or XP SP2.
2. Plug in the FaceCam 2020 to USB port.
3. FaceCam 2020 is ready to use with any application. It can work properly with any video software that supports a video feature.

Minimum System

FaceCam 2020 supports UVC (USB Video Class) and is compatible with Windows 7, Vista or XP SP2 without any driver installation.
1. Make sure your PC is running on Windows 7, Vista or XP SP2.
2. Plug in the FaceCam 2020 to USB port.
3. FaceCam 2020 is ready to use with any application. It can work properly with any video software that supports a video feature.

Default

FaceCam 2020 supports UVC (USB Video Class) and is compatible with Windows 7, Vista or XP SP2 without any driver installation.
1. Make sure your PC is running on Windows 7, Vista or XP SP2.
2. Plug in the FaceCam 2020 to USB port.
3. FaceCam 2020 is ready to use with any application. It can work properly with any video software that supports a video feature.

Portuguêl Brasil

Configuração da câmera
FaceCam 2020 suporta UVC (Classe de Vídeo USB) e não requer a instalação de nenhum software.
1. Certifique-se de que seu computador está rodando Windows 7, Vista ou XP SP2.
2. Conecte a FaceCam 2020 em um port USB.
3. FaceCam 2020 está pronto para ser usado. Você pode agora usar seu software de conferência de vídeo para iniciar uma conferência de vídeo.

De camera instalare

FaceCam 2020 suportă UVC (Clasă de Video USB) și nu necesită instalarea de software.
1. Asigurați-vă că calculatorul dvs. este în funcție de Windows 7, Vista sau XP SP2.
2. Conectați FaceCam 2020 la un port USB.
3. FaceCam 2020 este gata să fie utilizată. Puteți acum să utilizați software-ul dvs. de conferință video pentru a începe o sesiune de conferință video.

Only

Default Camera Setup
FaceCam 2020 supports UVC (Video Class) and does not require any software installation.
1. Make sure your PC is running on Windows 7, Vista or XP SP2.
2. Plug in the FaceCam 2020 to USB port.
3. FaceCam 2020 is ready to use with any application. It can work properly with any video software that supports a video feature.

Mayor

A kameră instalată
FaceCam 2020 suportă UVC (Clasă de Video USB) și nu necesită instalarea de software.
1. Asigurați-vă că calculatorul dvs. este în funcție de Windows 7, Vista sau XP SP2.
2. Conectați FaceCam 2020 la un port USB.
3. FaceCam 2020 este gata să fie utilizată. Puteți acum să utilizați software-ul dvs. de conferință video pentru a începe o sesiune de conferință video.

Prüfung

Konfiguration der Kamera
FaceCam 2020 unterstützt UVC (Video Class) und benötigt keine Software-Installation.
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit Windows 7, Vista oder XP SP2 läuft.
2. Schließen Sie FaceCam 2020 an einen USB-Port an.
3. FaceCam 2020 ist nun für den Einsatz bereit. Sie können jetzt Ihr Videokonferenzprogramm verwenden, um eine Videokonferenz zu starten.

Minimum

FaceCam 2020 supports UVC (Video Class) and does not require any software installation.
1. Make sure your PC is running on Windows 7, Vista or XP SP2.
2. Plug in the FaceCam 2020 to USB port.
3. FaceCam 2020 is ready to use with any application. It can work properly with any video software that supports a video feature.

Descoperire

Configurarea camerei
FaceCam 2020 suportă UVC (Clasă de Video USB) și nu necesită instalarea de software.
1. Asigurați-vă că calculatorul dvs. este în funcție de Windows 7, Vista sau XP SP2.
2. Conectați FaceCam 2020 la un port USB.
3. FaceCam 2020 este gata să fie utilizată. Puteți acum să utilizați software-ul dvs. de conferință video pentru a începe o sesiune de conferință video.

Tipsuri

UVC (Clasă de Video USB) și Windows 7
FaceCam 2020 suportă UVC (Clasă de Video USB) și nu necesită instalarea de software.
1. Asigurați-vă că calculatorul dvs. este în funcție de Windows 7, Vista sau XP SP2.
2. Conectați FaceCam 2020 la un port USB.
3. FaceCam 2020 este gata să fie utilizată. Puteți acum să utilizați software-ul dvs. de conferință video pentru a începe o sesiune de conferință video.

Technische

Minimum System
FaceCam 2020 supports UVC (Video Class) and is compatible with Windows 7, Vista or XP SP2 without any driver installation.
1. Make sure your PC is running on Windows 7, Vista or XP SP2.
2. Plug in the FaceCam 2020 to USB port.
3. FaceCam 2020 is ready to use with any application. It can work properly with any video software that supports a video feature.

Latin

Configurarea camerei
FaceCam 2020 suportă UVC (Clasă de Video USB) și nu necesită instalarea de software.
1. Asigurați-vă că calculatorul dvs. este în funcție de Windows 7, Vista sau XP SP2.
2. Conectați FaceCam 2020 la un port USB.
3. FaceCam 2020 este gata să fie utilizată. Puteți acum să utilizați software-ul dvs. de conferință video pentru a începe o sesiune de conferință video.

عربي

تجهيز الكاميرا
FaceCam 2020 تدعم UVC (فئة فيديو USB) ولا تتطلب تثبيت برنامج.
1. تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل على Windows 7، Vista أو XP SP2.
2. قم بتوصيل FaceCam 2020 إلى منفذ USB.
3. FaceCam 2020 جاهز للاستخدام. يمكنك الآن استخدام برنامج مؤتمرات الفيديو الخاص بك لبدء جلسة مؤتمرات فيديو.

Información

Configuración de la cámara
FaceCam 2020 soporta UVC (Clase de Video USB) y no requiere la instalación de software.
1. Asegúrese de que su computadora está ejecutando Windows 7, Vista o XP SP2.
2. Conecte FaceCam 2020 a un puerto USB.
3. FaceCam 2020 está listo para ser usado. Ahora puede usar su software de conferencia de video para iniciar una sesión de conferencia de video.

Selecție pe o medie europeană de piață de Europa

FaceCam 2020 suportă UVC (Clasă de Video USB) și nu necesită instalarea de software.
1. Asigurați-vă că calculatorul dvs. este în funcție de Windows 7, Vista sau XP SP2.
2. Conectați FaceCam 2020 la un port USB.
3. FaceCam 2020 este gata să fie utilizată. Puteți acum să utilizați software-ul dvs. de conferință video pentru a începe o sesiune de conferință video.

Symbol for identification throughout the European Union

FaceCam 2020 suportă UVC (Clasă de Video USB) și nu necesită instalarea de software.
1. Asigurați-vă că calculatorul dvs. este în funcție de Windows 7, Vista sau XP SP2.
2. Conectați FaceCam 2020 la un port USB.
3. FaceCam 2020 este gata să fie utilizată. Puteți acum să utilizați software-ul dvs. de conferință video pentru a începe o sesiune de conferință video.

Advertencia de compatibilidad en toda Europa

FaceCam 2020 soporta UVC (Clase de Video USB) y no requiere la instalación de software.
1. Asegúrese de que su computadora está ejecutando Windows 7, Vista o XP SP2.
2. Conecte FaceCam 2020 a un puerto USB.
3. FaceCam 2020 está listo para ser usado. Ahora puede usar su software de conferencia de video para iniciar una sesión de conferencia de video.

Informazioni

Configurazione camera
FaceCam 2020 supporta UVC (Classe di Video USB) e non necessita di installazione di software.
1. Assicurarsi che il computer sia in esecuzione su Windows 7, Vista o XP SP2.
2. Collegare FaceCam 2020 a una porta USB.
3. FaceCam 2020 è pronto per l'uso. È ora possibile utilizzare il software di conferenza video per avviare una sessione di conferenza video.

Informações

Configuração da câmera
FaceCam 2020 suporta UVC (Classe de Vídeo USB) e não requer a instalação de software.
1. Certifique-se de que seu computador está rodando Windows 7, Vista ou XP SP2.
2. Conecte FaceCam 2020 a um port USB.
3. FaceCam 2020 está pronto para ser usado. Você pode agora usar seu software de conferência de vídeo para iniciar uma sessão de conferência de vídeo.

Información

Configuración de la cámara
FaceCam 2020 soporta UVC (Clase de Video USB) y no requiere la instalación de software.
1. Asegúrese de que su computadora está ejecutando Windows 7, Vista o XP SP2.
2. Conecte FaceCam 2020 a un puerto USB.
3. FaceCam 2020 está listo para ser usado. Ahora puede usar su software de conferencia de video para iniciar una sesión de conferencia de video.

עברית

התקנת מצלמה
FaceCam 2020 תומכת UVC (מחלקת וידאו USB) ואינה דורשת התקנת תוכנה.
1. ודא כי המחשב שלך מריץ את Windows 7, Vista או XP SP2.
2. חבר את FaceCam 2020 לנמל USB.
3. FaceCam 2020 מוכן לשימוש. אתה יכול עתה להשתמש בתוכנת הוידאו שלך כדי להתחיל סדרת ישיבות וידאו.

Información

Configuración de la cámara
FaceCam 2020 soporta UVC (Clase de Video USB) y no requiere la instalación de software.
1. Asegúrese de que su computadora está ejecutando Windows 7, Vista o XP SP2.
2. Conecte FaceCam 2020 a un puerto USB.
3. FaceCam 2020 está listo para ser usado. Ahora puede usar su software de conferencia de video para iniciar una sesión de conferencia de video.

Información

Configuración de la cámara
FaceCam 2020 soporta UVC (Clase de Video USB) y no requiere la instalación de software.
1. Asegúrese de que su computadora está ejecutando Windows 7, Vista o XP SP2.
2. Conecte FaceCam 2020 a un puerto USB.
3. FaceCam 2020 está listo para ser usado. Ahora puede usar su software de conferencia de video para iniciar una sesión de conferencia de video.

Información

Configuración de la cámara
FaceCam 2020 soporta UVC (Clase de Video USB) y no requiere la instalación de software.
1. Asegúrese de que su computadora está ejecutando Windows 7, Vista o XP SP2.
2. Conecte FaceCam 2020 a un puerto USB.
3. FaceCam 2020 está listo para ser usado. Ahora puede usar su software de conferencia de video para iniciar una sesión de conferencia de video.

Información

Configuración de la cámara
FaceCam 2020 soporta UVC (Clase de Video USB) y no requiere la instalación de software.
1. Asegúrese de que su computadora está ejecutando Windows 7, Vista o XP SP2.
2. Conecte FaceCam 2020 a un puerto USB.
3. FaceCam 2020 está listo para ser usado. Ahora puede usar su software de conferencia de video para iniciar una sesión de conferencia de video.

Información

Configuración de la cámara
FaceCam 2020 soporta UVC (Clase de Video USB) y no requiere la instalación de software.
1. Asegúrese de que su computadora está ejecutando Windows 7, Vista o XP SP2.
2. Conecte FaceCam 2020 a un puerto USB.
3. FaceCam 2020 está listo para ser usado. Ahora puede usar su software de conferencia de video para iniciar una sesión de conferencia de video.

Información

Configuración de la cámara
FaceCam 2020 soporta UVC (Clase de Video USB) y no requiere la instalación de software.
1. Asegúrese de que su computadora está ejecutando Windows 7, Vista o XP SP2.
2. Conecte FaceCam 2020 a un puerto USB.
3. FaceCam 2020 está listo para ser usado. Ahora puede usar su software de conferencia de video para iniciar una sesión de conferencia de video.

Información

Configuración de la cámara
FaceCam 2020 soporta UVC (Clase de Video USB) y no requiere la instalación de software.
1. Asegúrese de que su computadora está ejecutando Windows 7, Vista o XP SP2.
2. Conecte FaceCam 2020 a un puerto USB.
3. FaceCam 2020 está listo para ser usado. Ahora puede usar su software de conferencia de video para iniciar una sesión de conferencia de video.

Información

Configuración de la cámara
FaceCam 2020 soporta UVC (Clase de Video USB) y no requiere la instalación de software.
1. Asegúrese de que su computadora está ejecutando Windows 7, Vista o XP SP2.
2. Conecte FaceCam 2020 a un puerto USB.
3. FaceCam 2020 está listo para ser usado. Ahora puede usar su software de conferencia de video para iniciar una sesión de conferencia de video.