

**Инструкция по эксплуатации.** Stereo гарнитура

**Технические характеристики:**

**Тип разъема:** 3,5 мм комбинированный (тип CTIA)

**Длина кабеля:** 2 м

**Наушники**

**Чувствительность:** 105 дБ

**Сопротивление** 32 Ω

**Диапазон:** 20 Гц – 20 кГц

**Микрофон**

**Чувствительность:** -54 дБ

**Частотная хар-ка :** 30 Гц – 16 кГц

**Встроенный регулятор громкости**

| Комплектация:                                  | Подключение и блок управления:                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сtereo гарнитура<br>Инструкция по эксплуатации | <ul style="list-style-type: none"><li>Подключите штекер наушников в разъем устройства. Отсоединяя наушники держите за штекер, а не за шнур.</li><li><b>Контролировать уровень громкости</b> можно с помощью встроенного блока управления на проводе.</li></ul> |

**Устранение неисправностей**

| Проблема          | Решение                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует звук  | 1) Проверьте все соединения<br>2) Проверьте, правильно ли подключены штекеры наушников (микрофон/аудио)<br>3) Проверьте настройки звука на компьютере/планшете/телефоне/плеере<br>4) Проверьте, не включена ли функция отключения звука |
| Помехи в звучании | 1) Проверьте качество звука и качество записи источника<br>2) Отрегулируйте уровень звука с помощью настроек на Вашем компьютере                                                                                                        |

Если действия из списка выше не помогают решить проблему, пожалуйста, обратитесь к службе поддержки на сайте Canyon <http://canyon.eu/ask-your-question/>.



**ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

- Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли.
- Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте его рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
- Никогда не распыляйте жидкие чистящие средства. Очищайте устройство только сухой тканью.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**


- Использование наушников на высоком уровне громкости на протяжении длительного времени может привести к временной или постоянной утере слуха.
- Запрещается снимать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная). Гарантия 2 года с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 2 года. Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте <http://canyon.ru/usloviya-garantii/>

**Производитель:** Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд Корт, ул. Колонакиу 43, Агиос Атанасиос. <http://canyon.ru/>


**Импортер в Российской Федерации:** ООО "АСБИС", 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13 стр. 1, тел. +7 495 775 06 41.



**Stereo Headphone**

CNS-CHSC1

Quick Guide v 1.5



#### Features:

- Connector Type: Mini-phone Stereo 3.5 mm
- Cable Length: 2 m
- Headphones Sensitivity: 105 dB
- Headphones Impedance 32  $\Omega$
- Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz
- Microphone Sensitivity: -54 dB
- Microphone Frequency Response: 30 Hz – 16 kHz
- Inline control Volume Button

#### Warranty

**EN:** For the detailed information regarding warranty terms, please refer to: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**BG:** За повече информация относно гаранционните условия, моля посетете: <http://canyon.bg/ogranicheniya-na-garantsiyata/>

**CZ:** Kompletní záruční podmínky najdete na stránce: <http://czech.canyon.eu/zarucni-podminky/>

**HU:** A részletes garanciális információk megtekintéséhez látogasson el a <http://hungary.canyon.eu/a-korlatozott-jotallas/>

**PL:** Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można znaleźć w: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**RO:** Pentru condițiile specifice de garanție, vizitați: <http://canyon.ro/garanție-produse/>

**SK:** Viac informácií o záručných podmienkach je uvedených na internetovej stránke <http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>

**SI:** Podrobne informacije o garancijskih pogojih najdete na strani: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**RS:** Za detaljnije informacije o uslovima garancije obratite se: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**LV:** Detalizēta informācija par garantijas noteikumiem atrodama: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**LT:** Detalesnę informaciją apie garantiją sąlygas rasite tinklapyje: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**EE:** Detailse info garantiitingimuste kohta leiate: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

#### Warnings

**EN:** Using headphones/ headsets at a high volume level for extended periods

may cause temporary or permanent hearing loss. Keep away from small children to avoid accidental strangulation

**BG:** Употреба на слушалки / Употребата на слушалки при висока сила на звука за продължителен период от време може да предизвика временна или трайна загуба на слуха. Съхранявайте далеч от малки деца

**CZ:** Varování: Používání sluchátek v nastavení vysoké hlasitosti po neúměrně dlouhou dobu, může způsobit dočasnou nebo trvalou ztrátu sluchu. Nezanedbávejte v dosahu dětí, může dojít k neúmyslnému uškrcení

**HU:** Figyelmeztetések: A fej-és fülhallgató hosszú ideig, magas hangerőn történő használata átmeneti vagy tartós halláskárosodást okozhat. Tartsa távol kisgyermektől a balesetek elkerülése érdekében

**KZ:** Ескерту: Ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде құлақспап / гарнитура пайдалану уақытша немесе тұрақты дыбыс жоғалтуға әкелуі мүмкін. Балалар кездейсоқ туншығу болдырмау үшін құлаққапты пайдалануға жол бермеңіз

**PL:** Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może spowodować czasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu. Trzymać z dala od małych dzieci, aby uniknąć przypadkowego uduszenia

**RO:** Utilizarea castilor la volum ridicat pentru perioade lungi de timp poate duce la pierderea temporara sau permanenta a auzului. Pastrati produsul departe de copii pentru a nu se strangula cu el

**RS:** Korišćenje preglasno pojačanih slušalica/slušalica sa mikrofonom duži vremenski period može da prouzrokuje trenutno ili trajni gubitak sluha. Čuvati van domašaja dece

**SL:** OPOZORILO: Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dalj časa. Hraniti izven dosega otrok mlajših od 3 let

**SK:** Výstraha: Používanie slúchadiel / náhlavnej sady pri veľkej hlasitosti počas dlhej doby môže spôsobiť dočasné, alebo trvalé poškodenie sluchu. Aby ste sa vyhli náhodnému uškrceniu, odkladajte výrobok mimo dosah detí



All other products names and trademarks are property of their respective owners

[www.canyon.eu](http://www.canyon.eu)