




Руководство пользователя

Гарантийный талон

Модель: IR-20-W



ИК ПУЛЬТ

«Интернет вещей» (Internet of Things) бурно развивается. HOMMYN постоянно улучшается. Руководство пользователя обновляется. Вы всегда сможете найти обновленную версию, пройдя по ссылке: www.hommy.com/IR-20-W

Комплектация

1. ИК Пульт
2. Руководство пользователя

Настройка и подключение в два шага

Шаг 1. Установите приложение и создайте аккаунт

Если у Вас уже установлено приложение и создан аккаунт, переходите к шагу 2

1.1 Установите мобильное приложение на ваш смартфон

Сканируете QR-Код



Или пройдите по ссылке:
hommy.com/apps

1.2 Создайте аккаунт

Откройте приложение

В правом нижнем углу нажмите "Создать аккаунт". (Рис. 1)

Введите Ваш Email, задайте пароль

Рис. 1

Рис. 2



ВАЖНО!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ EMAIL, ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВХОДА В АККАУНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАРОЛЯ

Поздравляем! Вы успешно установили приложение и создали аккаунт!

После создания аккаунта, Вам откроется главная страница приложения HOMMYN




Рис. 3

Во вкладках:

«Устройства» – будут находиться Ваши устройства HOMMYN

«Сценарии» – будут находиться Ваши сценарии взаимодействия между устройствами HOMMYN

«Безопасность» – Вы сможете легко и быстро активировать режим охраны (при выходе из дома или ночью), а также отключить режим охраны

«Профиль» – Вы можете менять настройки

Шаг 2. Добавьте устройство

2.1. Выберите устройство

Подключите Ваш смартфон или планшет к домашней Wi-Fi сети

Откройте приложение HOMMYN

Нажмите значок в правом верхнем углу (см. рис.3)

Выберите тип устройства из меню: ИК Пульт

Нажмите «ИК Пульт IR-20-W»




Рис. 4



Рис. 5

Появится следующий экран:




Рис. 6

• Подключите ИК Пульт к питанию (кабель USB-microUSB в комплекте). На лицевой части устройства загорит голубой индикатор.

• Зажмите сверху корпус ИК Пульты не менее, чем на 6 секунд, пока не замигает красный индикатор. Нажмите «Далее».

2.2. Подключите устройство к домашней Wi-Fi сети

Откройте настройки Wi-Fi в Вашем смартфоне, выберите HOMMYN из списка Wi-Fi сетей.




Рис. 7

После подключения вернуться в приложение HOMMYN. Выберите вашу домашнюю Wi-Fi сеть и введите её пароль. Нажмите «Подключиться».




Рис. 8



ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ ИК ПУЛЬТ НЕ УДАЛОСЬ, ОТКЛЮЧИТЕ ИК ПУЛЬТ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ И ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕСС ДОБАВЛЕНИЯ ИК ПУЛЬТ ЗАНОВО

Появится окно: «Устройство добавлено успешно»
Назовите устройство, как Вам нравится, и нажмите «Сохранить»




Рис. 9

В главном меню появится ИК Пульт (см. рис.10)

Поздравляем! Вы успешно добавили устройство. Начинайте пользоваться

Эксплуатация устройства

Нажмите **ИК Пульт** в главном меню (см. рис 10)
Перед Вами откроется окно управления ИК Пультom




Рис. 11

- В левом нижнем углу находится кнопка «Приборы». Там будут добавляться приборы, которыми Вы сможете управлять. Для перехода к управлению приборами, просто нажимайте «Приборы»
- Чтобы добавить приборы, нажмите кнопку «Добавить» (+) в правом нижнем углу. Вам откроется окно добавления приборов

Выберите тип прибора, который хотите добавить
кондиционеры, телевизоры, ТВ Приставки и т.д.




Рис. 12

Нажмите на кнопку соответствующего прибора. Вам откроется окно добавления данного типа приборов. Вы можете воспользоваться готовыми библиотеками кодов для управления приборами (для этого выберите соответствующий бренд) или создать свой пульт управления для данного типа приборов.
Также Вы можете создать свой пульт управления не только для данных типов приборов (кондиционеры, телевизоры, ТВ Приставки и т.д.), но и для любого прибора, управляемого с пульта ДУ (по инфракрасному сигналу). Для этого в правом нижнем углу нажмите кнопку «Создать свой пульт ДУ».
После добавления устройства, вернитесь в главное меню, там Вы найдете добавленные приборы. Пример добавленного кондиционера (см.рис.13).

Больше информации об устройстве и его эксплуатации Вы найдете на сайте hommy.com

Правила эксплуатации и меры предосторожности

- Не давать детям играть с устройством
- Не используйте в местах с повышенной влажностью
- Устройство не предназначено для применения на улице
- ИК Пульт должен находиться в зоне приема стабильного сигнала Wi-Fi
- Использовать по назначению
- Не оставлять в свободном доступе для детей и животных

Технические характеристики

- Беспроводной протокол: Wifi (IEEE 802.11 b/g/n)
- Частота работы: 2,4 ГГц (Wifi), 20-55 кГц (ИК)
- Протоколы аутентификации: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Тип шифрования: WEP/TKIP/AES
- Мощность передачи: < 100 mВт
- Потребляемая мощность: < 0.5 Вт
- Питание: microUSB (5В, 1А)
- Библиотеки ИК пультов: есть
- Режим обучения: есть
- Температурный диапазон: -20...55 °C
- Размер устройства (ВхШхГ): 53х53х54 мм
- Размер упаковки (ВхШхГ): 149х110х76 мм
- Вес нетто / брутто: 102 гр. / 250 гр.
- Материал: PC/ABS/TPU
- Цвет: черный

Назначение устройства

ИК Пульт предназначен для удаленного управления приборами с ИК приемниками (телевизоры, кондиционеры, и т.д.)

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель

“Shenzhen ORVIBO Electronics Co., Ltd”
7F, Block A7, Nanshan I Park, No.1001 Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, 518055, PRC

«Шэньчжэнь Орвибо Электроникс Ко.,Лтд»
7F, Block A7, Nanshan I Park, 1001 Ксююань Роуд, Наншан дистрикт, Шэньчжэнь, 518055 Китай

Сделано в Китае

Дата производства: 01/2017
Срок службы: 3 года

Импортер в РФ.
Организация, ответственная за прием претензий

ООО «Ай.Эр.Эм.Си.»
РФ, 119049, г. Москва, Ленинский Проспект, Д.6
Тел: 8-800-350-09-71
claim@hommy.com
www.hommy.com

Гарантийное обслуживание

Гарантия на продукцию один год

ПРИ НАСТУПЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ

напишите претензию по адресу claim@hommy.com
или зарегистрируйте претензию на сайте hommy.com/claim

С ВАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖУТСЯ

К гарантийным случаям не относятся физические повреждения устройства (царапина, поломка, разбитие, разрушение), а также случаи с нарушением правил эксплуатации и мер предосторожности

Нómmyn

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Модель _____

Название продавца _____

Сайт продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца

