



Air R1



Радио пульт
с функцией
аэрмышки



ПОДКЛЮЧЕНИЕ AIR R1

Извлеките USB адаптер из отсека для батареек и подключите его к Вашему устройству, с которым будет использоваться AIR R1. Нажмите любую кнопку на пульте. Он автоматически определится и начнёт работу в режиме Air Mouse.

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ

1. Включение и выключение устройства
2. Клавиши перемещения выделенной области
3. Подтверждение выбора / клик указателем
4. Переключение между режимами Air Mouse и стандартного пульта
5. Вернуться на шаг назад (короткое нажатие) / домой (долгое нажатие)
6. Дополнительные настройки открытого приложения
7. Регулировка громкости

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА

В режиме Air Mouse: управляйте указателем на экране с помощью встроенного гироскопа. При совершении движений пультом, мышь на экране будет соответственно менять положение в реальном времени. Нажмите ОК, чтобы произвести клик указателем. Мышь поддерживает акселерацию – скорость перемещения мыши значительно увеличивается при более быстрых движениях. В режиме Air Mouse клавиши перемещения так же могут использоваться, но при нажатии ОК учитывается только положение указателя, а не подсвеченной области. В режиме стандартного пульта: управляйте подсвеченной областью на экране с помощью клавиш перемещения. Чтобы подтвердить выбор, нажмите ОК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дистанция работы: до 10 метров
Количество клавиш управления: 11
Элементы питания: 2 x AAA
Ток в рабочем режиме: менее 10 мА
Ток в режиме простоя: менее 0,01 мА

Назначение товара: универсальный беспроводной пульт ДУ, для подключения к Android плеерам Rombica.

Устройство предназначено для управления плеером основанным на ОС Android 4.2 – 6.0.

Дистанция работы пульта ДУ Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно использования беспроводных устройств в общественных и жилых зонах, а так же правила и нормы утилизации элементов питания (тип AAA). Стандартная дистанция работы устройства 10 метров, прямая видимость, без препятствий.

Изделие возможно подключать только к ТВ приставкам с ОС Android имеющим стандартный USB A порт, а также персональным ПК с ОС Windows XP и более новым. Используйте стандартные элементы питания тип AAA (не входят в комплекта поставки, приобретаются отдельно).

Устройство не содержит элементов питания и аккумуляторов. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Устройство должно храниться при температурах от +5 до +45°C, при влажности до 80%, без установленных элементов питания. Хранение устройства с установленными элементами питания может повредить устройство.

Торговая марка: ROMBICA
Производитель: РОМБИКА ПРИВАТ ЛІМІТЕД
Юридический адрес: 10, Ансон Родд, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур

Адрес пр-ва: "ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД", Флат Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центре, №1 Чун Стрeет Ша Тин Н.Т., Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай
Импортер: ООО «ОнЛайн Трейд», Рф, 125190, г. Москва

Уполномоченная организация: ООО "Ромбика", Рф, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д19, офис 41х1Д, service@rombica.ru
Разработка и дизайн: Сингапур Произведено: Китай. info@rombica.ru.

Техническая поддержка — support@rombica.ru

Срок гарантии: 12 месяцев, Срок службы: 24 месяца
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Товар сертифицирован.