

До начала использования: Помыть теплой водой с мылом, ополоснуть и высушить. Поверхность посуды с антипригарным покрытием смажьте небольшим количеством растительного масла. Повторение этой процедуры время от времени (например, раз в месяц) увеличивает долговечность покрытия.

Во время использования: Пламя не должно касаться стенок изделия (возможность повреждения ручки или стенок и покрытия). Не используйте в духовой и микроволновой печах. При снятии крышки во время приготовления пищи используйте прихватку. Дождитесь, когда жидкость начнет кипеть и помешайте, чтобы соль полностью растворилась. Для поверхностей с антипригарным покрытием используйте жаропрочную деревянную, пластиковую или силиконовую утварь. Не используйте металлическую утварь или приборы с острыми краями из-за возможности появления небольших царапин, которые, тем не менее, не ухудшают качество изделия. Не оставляйте без присмотра на источнике тепла, перегрев может повредить покрытие и изменить цвет. В случае перегрева не перемещайте изделие, не дав ему остыть. Для безопасности детей следите за тем, чтобы ручка изделия не выходила за пределы плиты. Не используйте стеклянную крышку с повреждениями (наличие трещин).

После использования: Перед мытьем дождитесь, пока посуда остынет. Не кладите горячую крышку на холодную или влажную поверхность. Не оставляйте на долгое время соленые, жирные или кислые блюда до и после их приготовления. Мойте теплой водой с мылом. Не используйте металлические мочалки или абразивы – предпочтительно использовать нейлоновую щетку. Для поверхностей без антипригарного покрытия не используйте хлорный раствор или раствор на базе аммиака. После мытья всегда тщательно высушите посуду (болты, ручки, дно...) мягким полотенцем. При мытье в посудомоечной машине время от времени смазывайте антипригарное покрытие растительным маслом.

Гарантия: Гарантия от любого производственного дефекта на данную посуду составляет 10 лет. Данная гарантия не покрывает профессиональное использование, случайные повреждения (удар, падение) или использования не по назначению. Гарантия не распространяется на пятна, царапины покрытия, обесцвечивание или повреждение в следствие перегрева.