

Инструкция по эксплуатации. Сверхтонкая мультимедийная клавиатура

Комплектация	Подключение
Проводная клавиатура	Для корректной работы клавиатуры, подключите ее USB-порту персонального компьютера/ноутбука/моноблока.
Руководство пользователя	После включения компьютера и установки Операционной системой стандартных драйверов – с клавиатурой можно работать.

Функции горячих клавиш:

	Email	Запуск программы электронной почты. (FN+F10)
	WWW	Запустите веб-браузер или перейти на главную Web страницу (FN+F9)
	My favorites	Открывает закладку Избранные в Internet Explorer (FN+F12)
	My computer	Открывает папку "Мой компьютер"

	Calculator	Запускает калькулятор Microsoft
	Play/pause	Включает, переводит медиа в режим Пауза. После паузы нажмите эту кнопку еще раз, чтобы возобновить воспроизведение (FN+F7)
	Stop	Stops playing the media. (FN+F8)
	Increase volume	Увеличивает громкость компьютера
	Decrease volume	Уменьшает громкость компьютера
	Mute	Отключает звук компьютера
	Next track	Переключает на следующий медиа трек. (FN+F6)
	Pre-track	Переключает предыдущий медиа трек. (FN+F5)
	Media player	Запускает "Windows Media"

Технические характеристики:

Подключение: Кабель
Тип: Мембрана
Интерфейс: USB
Количество клавиш: 124, в том числе 13 горячих
Раскладка клавиатуры: QWERTY
Алюминиевая отделка, **подставка под запястья**
Совместимость с Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная). Гарантия 2 года с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 2 года. Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте <http://canyon.ru/usloviya-garantii/>

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.
Оберегайте клавиатуру от намеренного попадания жидкости.
1) Оберегайте клавиатуру от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
2) Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
3) Перед выполнением очистки выдерните кабель питания из USB порта. Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозоли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1) Запрещается разбирать устройство. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.


Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд Корт, ул. Колонакиу 43, Агиос Атанасиос. <http://canyon.ru/>
Импортер в Российской Федерации: ООО "АСБИС", 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13 стр. 1, тел. +7 495 775 06 41.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
1. Клавиатура работает некорректно	1.1 Если на клавиатуре не работают некоторые стандартные клавиши возможно имеют место проблемы с кабелем. Необходимо посмотреть плотность соединения кабеля в USB гнезде или подключить ее к другому USB порту, или компьютеру. 1.2 Возможно, что какая-нибудь клавиша «запала». Западание клавиш может быть обусловлено технологическим дефектом клавиатуры, а также замусоренной и залитой клавиатурой. Самостоятельно чистить клавиатуру не рекомендуется.
2. Клавиатура совсем не работает	2.1 Убедитесь, что устройство поддерживает операционную систему вашего компьютера 2.2 Необходимо зайти в BIOS, и убедиться, что порт USB подключен. Один из вариантов, сбросить и сохранить в BIOS настройки по умолчанию



Ultra slim multimedia keyboard
CNS-HKB4
Quick Guide v 1.0



Hot keys function:

	Email	Starts the default e-mail program (FN+F10)
	WWW	Start the default Web browser or go to the Home Web page (FN+F9)
	My favorites	Opens the Internet Explorer Favorites page (FN+F12)
	My computer	Opens "My Computer"
	Calculator	Starts Microsoft Calculator
	Play/pause	Switched playing and pausing media. Once paused, press this button again to resume play (FN+F7)
	Stop	Stops playing the media (FN+F8)

	Increase volume	Increases the computer's sound volume by a big wheel
	Decrease volume	Decreases the computer's sound volume by a big wheel
	Mute	Turn off the computer sound
	Next track	Switches to the next media track (FN+F6)
	Pre-track	Switches to the previous media track (FN+F5)
	Media player	Start the "Windows Media"

Features:

- Connectivity: Cable, USB
- Number of keys: 124, including 13 Hot Keys
- Keyboard layout: QWERTY
- Keys Type: Membrane
- Wrist Rest, aluminum case finishing
- Compatible with Microsoft Windows XP, Vista, 8, 7

Warranty

EN: For the detailed information regarding warranty terms, please refer to:

<http://canyon.eu/warranty-terms/>

BG: За повече информация относно гаранционните условия, моля посетете: <http://canyon.bg/ogranicheniya-na-garantsiyata/>

CZ: Kompletní záruční podmínky najdete na stránce: <http://czech.canyon.eu/zarucni-podminky/>

HU: A részletes garanciális információk megtekintéséhez látogasson el a <http://hungary.canyon.eu/a-korlatozott-jotallas/>

PL: Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można znaleźć w: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

RO: Pentru condițiile specifice de garanție, vizitați: <http://canyon.ro/garantie-produse/>

SK: Viac informácií o záručných podmienkach je uvedených na internetovej stránke <http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>

SI: Podrobne informacije o garancijskih pogojih najdete na strani: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

RS: Za detaljnije informacije o uslovima garancije obratite se: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

LV: Detalizēta informācija par garantijas noteikumiem atrodama: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

LT: Detalesnę informaciją apie garantiją sąlygas rasite tinklalapyje: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

EE: Detailse info garantiitingimuste kohta leiate: <http://canyon.eu/warranty-terms/>



All other products names and trademarks are property of their respective owners

www.canyon.eu