

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. После мытья нового изделия смажьте его внутреннее покрытие сливочным или растительным маслом.
2. Всегда готовьте на умеренном огне, не перегревайте пустое изделие.
3. Для продления срока службы покрытия не пользуйтесь металлическими приборами, а только пластмассовыми или деревянными. Не режьте пищу внутри изделия.
4. Не пользуйтесь абразивными порошками и металлическими мочалками для мытья изделия. Мыть теплой водой с минимальным количеством нейтрального моющего средства.
5. Не рекомендуется использовать концентрированные моющие средства при мытье в посудомоечной машине.
6. Антипригарное покрытие соответствует нормам на материалы, контактирующие с пищей.