

Master & Dynamic MN40

Накладные наушники

Введение

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенным ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоем в работе устройства.

Используйте только одобренные компанией Master&Dynamic аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства. Компания Master&Dynamic не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией Master&Dynamic.

Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю. Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Берегите устройство от повреждений. Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ.

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели.

Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство или батарею/аккумулятор. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью.

Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых.

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами.

Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях.

Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при пересечении проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Во время передвижения звук может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и нежелательным последствиям.


Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости.
Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.
Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

Описание устройства



1. Оголовье, выполненное из гранулированной кожи премиум класса, с внутренней отделкой из овчины.
2. Съемные/заменяемые амбушюры, выполненные из «запоминающей» пены и отделанные овчиной.
3. Кованые алюминиевые детали.
4. Аудио вход/выход 3,5 мм.
5. Регулировочный рычаг.
6. Компоненты из нержавеющей стали.
7. Кнопка «MUTE» (отключение/включение звука).
8. Вкладыш из высококачественной кожи.
9. Аудио вход/выход 3,5 мм.
10. Магнитные держатели амбушюр.

Спецификация

Размер: 200мм x 185мм x 50мм.


Вес: 360 грамм.

Сопротивление: 32 Ом.


Драйверы: неодимовые, высокопроизводительные 45мм.

Микрофон и пульт управления

Микрофон располагается на проводе отдельно от пульта и на более близком расстоянии ко рту, для лучшей передачи звука.



Пульт управления для продукции Apple.



Повышение громкости



Короткое нажатие 1 раз – ответить на звонок или повесить трубку



Короткое нажатие 1 раз – воспроизведение/пауза



Быстрое нажатие 2 раза – следующий трек




Быстрое нажатие 3 раза – предыдущий трек




Уменьшение громкости


Аксессуары




Хлопчатобумажный мешочек для наушников




Кейс для кабелей



3.5/6.3 мм
Позолоченный переходник



Наушники
Источник звука
Кабель 01: 1,25 м, кабель с пультом управления и микрофоном





Наушники
Источник звука
Кабель 02: 2 м, обычный


Регулировка | Подгонка | Комфорт Складная конструкция для транспортировки



Регулируемое оголовье



Замена амбушюр



Амбушюры намагничены, для удобства снятия/замены. Чтобы установить амбушюры на место, совместите два направляющих штифта на наушнике с направляющими отверстиями на внутренней стороне амбушюры. Чтобы снять амбушюру просто возьмитесь за саму амбушюру и потяните.

Поделись музыкой



Мы разработали наши наушники так, что у каждой из чаш имеется собственный вход/выход 3,5мм. Если Вы хотите с кем-то поделиться музыкой, просто подключите другую пару наушников к свободному входу/выходу.

Обслуживание

Протирайте наушники мягкой, слегка влажной тканью. Не допускать попадания влаги на драйверы или кабельные разъемы.

Не роняйте и не садитесь на наушники, а также не подвергайте воздействию воды или экстремальных температур.

Если Вы не используете наушники, то рекомендуется хранить их в футляре. Во избежание повреждения не храните другие предметы в футляре вместе с наушниками.

ВНИМАНИЕ: Неправильное вращение или применение чрезмерной силы при вращении чашек наушников может привести к повреждениям.

Температурный диапазон

Используйте и храните наушники при температуре от -20°C до +40°C.

Возможные проблемы и их решение

- Нет звука:
 - 1) Убедитесь в том, что все конекторы подключены верно, как в наушниках так и в источнике звука.
 - 2) Проверьте источник звука на проблемы связанные с его выводом.
 - 3) Проверьте кабель на предмет повреждений.
 - 4) Проверьте, не нажимали ли Вы кнопку «MUTE», чтобы выключить звук.
- Пульт не работает:
 - 1) Убедитесь в том, что все конекторы подключены верно, как в наушниках так и в источнике звука.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Изготовитель: «New Audio, LLC» (d/b/a Master & Dynamic) / «Нью Аудио, ООО» (ведущая деятельность как Мастер и Динамик). Адрес: 132 W 31st Street 701, New York, NY 10001, USA / 132 В 31я Стрит 701, Нью Йорк, Нью Йорк 10001, США.

Завод изготовителя: Acoustic Innovation (Huizhou) Co., LTD. / Акустик Инновейшн (Хойчжоу) Ко., ЛТД. Адрес: Xiangshuihe Industrial Area, Dayawan Development District, Huizhou City, Guangdong Province, China / Сяншуй Индастриал Ареа, Даяван Девелопмент Дистрикт, Хойчжоу Сити, Провинция Гуандун, Китай. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Техпорт», адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1.пом. LXXXVI ОФИС 1А. Тел: +79153075886. Гарантия – 1 год. Срок службы – 2 года.

Уполномоченная организация: ООО «Сава Сервис», г. Москва, ул. Жигулевская, д.6, к.1. Тел.: 8 (499) 653-7043.

Товар сертификации не подлежит.

Дата изготовления указана на упаковке. Использовать строго по назначению.