



MIRROR IMAGE

руководство пользователя

RedSquare™

<http://red-square.org>

Телефон: +7 (499) 110-09-34

Адрес: г. Москва, ул. Нежинская, дом 1, корпус 2, офис 4

I ИНСТРУКЦИЯ

- 1) Мышь можно использовать с персональными компьютерами оснащенными USB разъемами.
- 2) Подключение мыши лучше осуществлять при выключеном питании компьютера.
- 3) Смена значений DPI производится кнопкой на основании мыши.
- 4) Изменение цвета подсветки логотипа привязано к значению DPI.
- 5) Не рекомендуется протирать мышь спиртом или спиртосодержащими жидкостями
- 6) Не смотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своей мышью.

I ГАРАНТИЯ

Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон и чек от покупки. Всегда предоставляйте их в случае поломки. Если Вы не сможете предоставить чек или талон с печатью продавца, то гарантия будет не действительна.

I УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Следующие ситуации не попадают под гарантию:

- A) Неправильное использование, в результате которого появились механические повреждения: трещины, обрыв провода.
- B) Поломки в результате падений или сильных ударов.
- C) Саморучный ремонт или ремонт вне авторизованного сервиса.

Гарантия не включает в себя затраты на доставку