



Антимоскитная лампа PROFFI

Модель: PH5862



*Руководство по эксплуатации.
Перед использованием прочитайте инструкцию!*

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Антимоскитная лампа предназначена для уничтожения комаров и других летающих насекомых и абсолютно безвредна для людей и животных. Специалисты нашего предприятия сделали ставку не только на эргономичный дизайн и компактную форму, но и создали устройство, отвечающее современным требованиям экономии энергосбережения. Устройство можно использовать не только в летний период, но и в любое время года. Это лучший выбор для современной семьи! Устройство использовать только в некоммерческих целях.

Инструкция по эксплуатации:

Функционал:

1. В процессе эксплуатации используется безвредное, чистое, бездымное электрополе, а не ядовитые химикаты. Устройство безопасно и не загрязняет окружающую среду.
2. В поле действия статического электричества может попасть любое насекомое, которое нарушило ваш покой и границы вашего жилища.
3. Ограниченное энергопотребление устройства создает напряжение, безопасное для млекопитающих любой весовой категории.

Использование:

- а) Минималистичный и современный дизайн позволяет использовать антимоскитную лампу в спальне, гостиной, ресторане, офисе, загородном доме.
- б) Активная зона действия устройства 20 кв.м при отсутствии иных источников света.
- в) Антимоскитная лампа не только защитит вас от нашествия насекомых, сэкономит электричество, но и создаст уют в вашем доме, как ночник или декоративный светильник.
- г) Одновременное использование яркого источника света может отвлечь насекомых от антимоскитной лампы. Рекомендуем вам включать устройство в сеть через 10-20 минут после того, как вы выключили основные источники света. Устройство можно держать регулярно включенным в темных углах помещения или на менее освещенных участках рабочего стола, если вам докучают комары.
- д) Размещение. Идеально использовать антимоскитную лампу на возможном пути миграции насекомых – возле окна или входной двери, чтобы ограничить их попадание в помещение. Достаточно поставить лампу на высоте 80-120 см от пола или подвесить на расстоянии 30-40 см от потолка.

е) Для продления срока службы антимоскитной лампы попробуйте сократить время эксплуатации устройства с 6 до 3 часов, делая перерывы не менее чем на час.

Рекомендации по безопасности:

1. Антимоскитную лампу нежелательно использовать в открытых подсобных помещениях (гараж, сарай и т.д.) без присмотра человека, в таких местах, где имеется возможность возникновения сквозняков и попадания дождевой воды.
2. Не прикасайтесь незащищенными частями тела к нагревательным элементам. Следите, чтобы дети не имели свободного доступа к устройству. Антимоскитная лампа – это бытовой прибор, а не игрушка!
3. Не используйте устройство вблизи горючих газов и взрывоопасных испарений.
4. Пожалуйста, отключите электропитание, выньте вилку из розетки, или выньте элементы питания перед изменением режима работы устройства.
5. Не погружайте устройство в воду. Оставляя лампу на улице в дождь недопустимо. Если вы все же хотите, чтобы она осталась там и не сломалась – сделайте так, чтобы устройство было надежно защищено от осадков.
6. Не забывайте отключать прибор от электропитания перед очисткой. Очистку необходимо осуществлять как можно чаще.
7. Не тянуть за провод при отключении от источника электропитания.

Технические характеристики:

Напряжение 220-240 В

Мощность 3 Вт

Частота 50-60 Гц

Материал: полипропилен

Размер 13,5x13,5x24 см

Возможные проблемы:

- а) Слабое мерцание нагревательной трубки. Возможно, что напряжение в сети слишком низкое или срок эксплуатации элемента превышен. Нужно дождаться, когда напряжение в сети станет постоянным и нагревательный элемент заработает в полную силу, либо заменить его на новый, предварительно отключив устройство из сети.
- б) При механических повреждениях шнура, сетки лампы или нагревательного элемента нужно отправить устройство на ремонт.

Обслуживание устройства:

1. Отключите антимоскитную лампу от сети, дождитесь полного ее остывания, откройте сетку и очистите внутренность лампы от остатков насекомых. Допускается только сухая чистка! Без применения воды!
2. Используйте только рекомендованное напряжение электросети.

3. При транспортировке упакуйте в жесткую тару с мягкими вкладышами, чтобы избежать повреждения нагревательных элементов и других деталей устройства.

Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Правильная утилизация позволяет предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого выброса отходов. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемого бесплатно по вашему месту жительства, обратитесь в местное управление вашего муниципального органа власти.

Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель: Йонгканг Лонгжиан Электроник Ко., Лтд., ДжинРуи Билдинг, Шия Индастриал Эрия, Йонгканг, Жежианг, Китай / Yongkang Longjian Electronic CO., LTD., JinRui Building, Shiya Industrial Area, Yongkang, Zhejiang, China

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон +7(495)229-29-07, www.proffi.me.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон +7(495)229-29-07, www.proffi.me.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7(495)229-29-07, www.proffi.me.

ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев.

Гарантия: 12 месяцев.

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию. После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: декабрь 2017.