

60 mm

240 mm

88 mm


Tenda**Quick Install Guide**

5/8-Port Gigabit Desktop Switch

Copyright © 2016 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved. Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

Português**Visão Geral do Produto**

Portas	LED	Estado	Descrição
	1	Ligar	Fonte de alimentação é fornecida para o dispositivo corretamente.
		Desligar	Fonte de alimentação não está prevista o dispositivo corretamente.
Entrada de energia	1'5/8	Sólido	Indica que o porte correspondente está ligado.
		Desligar	Indica que não há conexão estabelecida.
		Piscando	Indica que o porte correspondente é ligado e a transferência de dados.

Conecte SG105 / SG108 à Internet


Parte inferior do dispositivo


Câmera IP

Impressora

PC

Deutsch**Produktübersicht**

Anschlüsse	LED	Stand	Beschreibung
	1	Ein	Stromversorgung funktioniert einwandfrei.
		Aus	Stromversorgung funktioniert nicht einwandfrei.
Stromspeisung	1'5/8	Stabil	Die entsprechende Port ist angeschlossen.
		Aus	Keine Verbindung.
		Blinkt	Die entsprechende Port ist angeschlossen und überträgt Daten.

Verbindet SG105 / SG108 mit dem Internet


Unterseite des Geräts


IP-Kamera

Drucker

PC

English**Product Overview**

Ports	LED	Status	Description
	1	On	Power supply is provided for the device properly.
		Off	Power supply is not provided for the device properly.
Power input	1'5/8	Solid	Indicates the corresponding port is connected.
		Off	Indicates no connection is established.
		Blinking	Indicates the corresponding port is connected and transferring data.

Connect SG105/SG108 to the Internet

Bottom of the device


IP Camera

Printer

PC

Español**Descripción del producto**

Puertos	LED	Estado	Descripción
	1	Encendido	La fuente de alimentación se proporciona para el dispositivo adecuado.
		Apagado	La fuente de alimentación no se proporciona para el dispositivo adecuado.
Entrada de energía	1'5/8	Sólido	Indica que el puerto correspondiente está conectado.
		Apagado	Indica que se ha establecido ninguna conexión.
		Parpadeo	Indica que el puerto correspondiente está conectado y transfiriendo los datos.

Conectar SG105 / SG108 a Internet

Parte inferior del dispositivo


Cámara IP

Impresora

PC

Italiano**Panoramica del prodotto**

Porte	Led	Stato	Descrizione
	1	Acceso	L'alimentazione per il dispositivo è fornita correttamente.
		Spento	L'alimentazione per il dispositivo non è fornita correttamente.
Ingresso dell'alimentazione	1'5/8	Solido	Indica che la porta corrispondente è collegata.
		Spento	Indica che nessuna connessione è stabilita.
		Lampeggiante	Indica che la porta corrispondente è collegata e sta trasferendo dati.

Collegare SG105 / SG108 a Internet

Fondo del dispositivo

Telecamera IP


stampante

PC

176 mm

Português**Visão Geral do Produto**

Portas	LED	Estado	Descrição
	1	Ligar	Fonte de alimentação é fornecida para o dispositivo corretamente.
		Desligar	Fonte de alimentação não está prevista o dispositivo corretamente.
Entrada de energia	1'5/8	Sólido	Indica que o porte correspondente está ligado.
		Desligar	Indica que não há conexão estabelecida.
		Piscando	Indica que o porte correspondente é ligado e a transferência de dados.

Conecte SG105 / SG108 à Internet


Parte inferior do dispositivo


Câmera IP

Impressora

PC

Deutsch**Produktübersicht**

Anschlüsse	LED	Stand	Beschreibung
	1	Ein	Stromversorgung funktioniert einwandfrei.
		Aus	Stromversorgung funktioniert nicht einwandfrei.
Stromspeisung	1'5/8	Stabil	Die entsprechende Port ist angeschlossen.
		Aus	Keine Verbindung.
		Blinkt	Die entsprechende Port ist angeschlossen und überträgt Daten.

Verbindet SG105 / SG108 mit dem Internet

Unterseite des Geräts


IP-Kamera

Drucker

PC

PolSKI**Przegląd produktów**

Port	LED	Status	Opis
	1	Włącz	Zasilanie jest normalne.
		Wyłącz	Zasilanie nie jest normalne.
Zasilanie	1'5/8	Staly	Wskaazuje, że port połączenia.
		Wyłącz	Wskaazuje na brak portu połączenia.
		Migotanie	Wskaazuje, że portu połączenia i transferu danych.

Połączenie SG105 / SG108 z Internetem


Spód urządzenia


Kamera IP

Drukarka

PC

Français**Présentation du produit**

Ports	DEL	Etat	Description
	1	Allumée	L'alimentation est bien fournie pour le dispositif.
		Eteinte	L'alimentation n'est pas encore fournie pour dispositif.
Puissance d'entrée	1'5/8	Solide	Indique que le port correspondant est bien connecté.
		Eteinte	Indique que aucune connexion n'est établie.
		Clignotant	Indique que le port correspondant est connecté et en train de transmettre les données.

Connecter SG105 / SG108 avec l'Internet


Bouton d'appareil


Caméra IP

Imprimeur

PC

Română**Prezentarea produsului**

Porturi	LED	Stare	Descriere
	1	Pornire	Dispozitivul este alimentat corespunzător.
		Oprire	Dispozitivul nu este alimentat corespunzător.
Putere de intrare	1'5/8	Solid	Portul corespunzător este conectat.
		Oprire	Nicio conexiune nu a fost stabilită.
		Iluminare intermitentă	Portul corespunzător este conectat și transferul de date este activ.

Conectarea SG105 / SG108 la Internet

Partea de jos a dispozitivului


Camera IP

Imprimanta

PC

Magyar**Termék áttekintés**

Port-ok	LED	Státusz	Leírás
	1	Bekapcsol	Tápellátás normális.
		Leállítja	Tápellátás nem normális.
Felvett teljesítmény	1'5/8	Szilárd	Jelzi, hogy az adott port csatlakozott.
		Leállítja	Jelzi, hogy a kapcsolat nem jött létre.
		Vibrálás	Jelzi, hogy az adott port csatlakoztatva van és adatátvitel folyik.

SG105 / SG108 csatlakozása az internethez

A készülék alján


IP kamera

Nyomatató

PC

Русский**Краткая информация о продукте**

Порты	Светодиоды	Состояния	Описание
	1	Вкл.	Электрическое питание подается на устройство должным образом.
		Выкл.	Электрическое питание не подается и в устройство должным образом.
Вход питания	1'5/8	Непрерывный	Указывает на подключение соответствующего порта.
		Выкл.	Указывает на отсутствие подключения.
		Умгажация	Указывает на подключение соответствующего порта и передачу информации.

Подключение SG105/SG108 к интернету

Нижняя часть устройства


IP-камера

Принтер

ПК

Türkçe**Ürüne Genel Bakış**

Bağlantı Noktaları	LED	Durum	Tanım
	1	Açık	Güç kaynağı normaldir.
		Kapalı	Güç kaynağı normal değil.
Güç Girişi	1'5/8	Sürekli Yanıyor	Yuvaya kablo bağlı olduğunu gösterir.
		Kapalı	Bağlantı olmadığını gösterir.
		Yanıp Sonuyor	Yuvaya kablunun bağlı ve data transferi olduğunu gösterir.

SG105 / SG108'i Internet'e bağlayın

Cihazın altı

IP Kamera

Yazıcı

PC

FCC**FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution!
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE**CE Mark Warning**

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Support
Manufacturer: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: 6-8 Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
Technical Support: support@tenda.com.cn
Telephone: (86 755) 2765 7180 Website: http://www.tendacn.com
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

Supporto
Fabricante: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Indirizzo: 6-8 Floor, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Cina. 518052
Supporto Tecnico: support@tenda.com.cn
Telefono: (86 755) 2765 7180 Site internet: http://www.tendacn.com
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

Supporte

Fabricante: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Endereço: 6-8 andar, Torre E3, No.1001, Rua de Zhongshanyuan, Distrito de Nanshan, Shenzhen, China. 518052
Supporte técnico: support@tenda.com.cn
Telefone: (86 755) 2765 7180 Website: http://www.tendacn.com
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

Unterstützung
Hersteller: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Adresse: 6-8 Stock, Turm E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
technischer Support: support@tenda.com.cn
Telefon: (86 755) 2765 7180 Website: http://www.tendacn.com
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

Wsparcie
Producent: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Adres: 6-8 Piętro, Wieża E3 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan, Chiny. 518052
Wsparcie techniczne: support@tenda.com.cn Telefon: (86 755) 2765 7180
Witryna internetowa: http://www.tendacn.com
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

Support
Fabricant: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Adresse: 6-8 étage, Tour E3, No.1001, Rue Zhongshanyuan, Arrondissement Nanshan, Shenzhen, Chine. 518052
Support technique: support@tenda.com.cn
Téléphone: (86 755) 2765 7180 Site d'internet: http://www.tendacn.com
Courriel électronique: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

Support

Produtor: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Adresa: Etaj 6-8, turnul E3, nr.1001, strada Zhongshanyuan, Districtul Nanshan, Shenzhen, China. 518052
Support Tehnic: support@tenda.com.cn
Tel: (86 755) 2765 7180 Website: http://www.tendacn.com
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

Támogatás
Gyártó: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Cím: 6-8 Floor, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
Műszaki támogatás: support@tenda.com.cn
Telefon: (86 755) 2765 7180 Weboldal: http://www.tendacn.com
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

Поддержка
Производитель: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Адрес: 6-8 Floor, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
Техническая поддержка: support@tenda.com.cn
Телефон: (86 755) 2765 7180 Веб-сайт: http://www.tendacn.com
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

Destek
Üretici: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Adres: 6-8 Kat, Kule E3, No.1001, Zhongshanyuan Yolu, Nanshan Bölge, Shenzhen, Çin. 518052
Teknik Destek: support@tenda.com.cn
Tel: (86 755) 2765 7180 Web sitesi: http://www.tendacn.com
E-posta: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999