

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MEE audio®

M9B

БЕСПРОВОДНЫЕ ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ НАУШНИКИ


www.MEEaudio.com/M9B

СТРАНИЦА ПОДДЕРЖКИ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH

Посетите раздел поддержки устройства Bluetooth на странице MEEaudio.com/Bluetooth, чтобы увидеть видеоматериалы по установке и информацию об устранении неполадок.



M9B ОБЗОР ПРОДУКТА




ШАГ 1 - ПОДЗАРЯДКА

2 HRS

Подключите зарядный кабель микро-USB к любому работающему USB-порту с одной стороны и к разьему для подзарядки наушников M9B с другой.

Сигнальная лампочка индикатора загорится голубым цветом, как только наушники M9B подзаряджены и готовы к использованию.

Для защиты от попадания пота плотно закройте крышку разьема сразу после подзарядки.




ШАГ 2 - РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ



Нажмите и держите мультифункциональную кнопку в течение 7 секунд до тех пор, пока не услышите "Pairing" (готов к подключению), и лампочка замигает красным и синим.

ШАГ 2 - РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ [ПРОДОЛЖЕНИЕ]


Откройте меню Bluetooth на устройстве, которое хотите подключить (обычно функция находится Настройки>Bluetooth). При необходимости выберите "поиск устройства", "добавить новое устройство" или "обновить".



ШАГ 2 - РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ [ПРОДОЛЖЕНИЕ]


Выберите "MEE audio M9B" и разрешите подключение. Если потребуются ввести pin-код, введите "0000".

Посетите раздел поддержки устройства Bluetooth на странице MEEaudio.com/Bluetooth, чтобы ознакомиться с информацией о подключении и установке.



ШАГ 3 - ВЫБОР НАСАДОК

Выберете насадки, обеспечивающие наилучший звук и комфорт.



Если у музыки металлический отзвук или недостаток басов, попробуйте использовать другие насадки.

ШАГ 4: НОШЕНИЕ УСТРОЙСТВА


1. Определите правый и левый наушники.



2. Поместите кабель за шею и вставьте каждый наушник в соответствующее ухо.

3. Вставьте каждый наушник так, чтобы он плотно сидел в ухе, а насадка находилась в ушном канале.

4. Затяните бегунок кабеля для лучшей фиксации.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



* Возможно, вам будет необходимо открыть приложение мультимедийного проигрывателя для первоначального воспроизведения.

** Не все устройства поддерживают данную функцию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СБРОС НАСТРОЕК

Для полного сброса настроек сначала переведите гарнитуру M9B в режим ожидания (гарнитура включена, но не подсоединена к какому-либо устройству). Убедитесь, что отключен Bluetooth и отключены пары "MEE audio M9B" с любыми устройствами поблизости, которые прежде были подсоединены к гарнитуре M9B.

Пока устройство находится в режиме ожидания, нажмите и держите одновременно две кнопки громкости до появления звукового сигнала. Все устройства, которые были в паре, будут удалены из памяти гарнитуры, и новые пары должны будут быть созданы перед началом использования гарнитуры M9B.

ВНИМАНИЕ

Использование наушников на уровне громкости от высокого до умеренного длительное время в результате вызовет постоянное повреждение слуха. Для безопасности рекомендуется поддерживать уровень громкости с умеренного до низкого на протяжении всего времени. Не используйте наушники во время езды на автомобиле, велосипеде, управления техникой или, совершая другие действия, требующие слышать окружающие звуки.

Бережть устройство и упаковку от детей.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

- Ознакомьтесь с нашим руководством по использованию Bluetooth на странице MEEaudio.com/Bluetooth, чтобы получить дополнительную информацию по установке.
- Смотрите раздел FAQ и руководство по устранению неполадок на сайте: MEEaudio.com/Support
- Свяжитесь с нами по адресу support@MEEaudio.com

ГАРАНТИЯ

Наушники M9B имеют годовую гарантию производителя. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке MEEaudio.com/Support



www.MEEaudio.com
support@MEEaudio.com

Есть вопрос?

support@MEEaudio.com



MEE audio и логотип являются зарегистрированными торговыми марками SZE, Inc. Все права защищены.

iPhone®, iPad®, iPod® и Siri® являются зарегистрированными торговыми марками Apple Inc. Словесный знак Bluetooth® и соответствующий символ являются торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знака и символа компанией MEE audio лицензировано. Все другие торговые марки или торговые названия являются собственностью их правообладателей.