

## Гель-концентрат для посудомоечных машин «Five plus»®

Способ применения: Удалите с посуды остатки пищи и загрузите посуду в машину. Залейте гель в диспенсер до уровня, указанного в инструкции к посудомоечной машине. Рекомендуемая доза для средне загрязненной посуды – 45 г. В случае сильно загрязненной посуды рекомендуется увеличить дозу. Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине старинную посуду, изделия из хрусталя, дерева, серебра, меди, алюминия и латуни. Следуйте рекомендациям изготовителя по эксплуатации посудомоечной машины. Состав: < 5 % лимонная кислота, < 5 % НПАВ, < 5 % смесь энзимов, < 5 %: консервант, ароматизирующая добавка, краситель, концентрат коллоидного серебра. Меры предосторожности: Осторожно! При попадании средства в глаза и на кожу вызывает раздражение. При попадании средства в глаза – осторожно промыть водой в течение нескольких минут. При попадании на кожу - промыть большим количеством. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в прохладном, сухом, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов. Использовать только в посудомоечной машине. Не использовать для мытья посуды из хрусталя и фарфора ручной работы, посуды и столовых приборов из дерева, серебра, меди, алюминия. В бытовых условиях средство и упаковку утилизируют как бытовой отход.