



## Инструкция по эксплуатации /гарантийные обязательства на сумки-холодильники Ezetil®

### Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку изделия Ezetil®. Настоящее изделие изготовлено в соответствии с самыми высокими стандартами качества, с использованием запатентованных материалов. Внимательно прочтите нижеприведённые инструкции с тем, чтобы оптимально использовать Ваше изделие.

Сумки-холодильники (сумки-термосы) Ezetil® предназначены для транспортировки и хранения охлажденных продуктов питания в индивидуальной пищевой упаковке (напитки, овощи, фрукты, мясные и рыбные продукты, выпечка и т.д.), температурочувствительных препаратов и косметических средств. Все модели изготовлены из специальных, легко очищаемых, водонепроницаемых материалов. Передовая формула изоляции задерживает холод. Внутренняя оболочка гигиенична, герметична и легко очищается.

### Аккумуляторы холода:

Продолжительную работу сумок-холодильников Ezetil® обеспечат аккумуляторы холода – Ezetil® Ice Akku и/или аккумуляторы температуры мягкий лед Ezetil® Soft Ice (в комплект сумок-термосов аккумуляторы холода не входят).

### Эксплуатация в режиме «холод»:

Время сохранения холода в сумке-холодильнике Ezetil® указано на упаковке в виде пиктограммы. Для поддержания режима «холод» необходимо: Брикет Soft Ice или Ice Akku поместите в морозильную камеру холодильника на 6-8 часов. Брикет замерзает до состояния льда. Установите брикеты в сумку, поместите охлажденные продукт в сумку таким образом, чтобы ее объем был максимально заполнен. Закройте сумку. Укомплектуйте Вашу сумку-термос необходимым количеством аккумуляторов холода из расчета 1 шт. по 300 г. на объем сумки 6 л.

### Чистка:

После использования следует вымыть сумку-холодильник Ezetil® тёплой мыльной водой и тщательно её просушить. Не используйте абразивные чистящие средства для мытья.

### Условия гарантии:

Замена изделия может быть произведена только в случае не сохранения температуры помещённой в него жидкости или пищи в соответствии с заявленными характеристиками модели. В случае повреждений, полученных в результате неправильного использования или употребления не по назначению, а также в случае механических повреждений, замена изделия не осуществляется.

Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении, без печати торговой организации, а также счёта торговой организации (товарный или кассовый чек, счёт-фактура), претензии по качеству не принимаются.