

Стереофоническая
гарнитура Bluetooth

GAL

Stereo Bluetooth Headset

Модели

ВН-2004



ВН-2005



ВН-2006



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

Общая информация

Сtereo гарнитура предназначена для прослушивания музыки и ведения разговоров. Она может использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth. Гарнитура оснащена кнопками для управления вызовом и воспроизведением, а также имеет встроенную перезаряжаемую литий-ионную батарею.

Комплектация

- Bluetooth модуль с наушниками
- сменные резиновые насадки
- кабель micro USB для зарядки
- инструкция

Возможности

BT Version:4.2+EDR

Bluetooth профили A2DP/HSP/HFP/AVRCP/AVRCP


Кнопки для приема вызова, регулировки громкости, переключения треков

Автоматическое отключение при отсутствии соединения

Индикация заряда батареи на устройствах с iOS

Совместимость с более ранними версиями Bluetooth

Описание органов управления модуля Bluetooth



1	Микрофон/ Светодиодный индикатор режима работы
2	Кнопка «Вперед» для переключения на следующий трек. При длительном нажатии - увеличение громкости
3	Кнопка «Назад» для переключения на предыдущий трек. При длительном нажатии - уменьшение громкости
4	Многофункциональная кнопка для включения/выключения, ответа и завершения вызова, воспроизведения и паузы, повторного набора последнего набранного номера
5	Разъём micro USB для подключения к зарядному устройству

ВНИМАНИЕ! В некоторых моделях телефонов назначение кнопок может отличаться. См. инструкцию для Вашего устройства.

Заряд аккумулятора

Перед первым использованием необходимо зарядить гарнитуру в течение 2-3 часов. Для этого подключите ее к USB порту компьютера или зарядного устройства при помощи кабеля из комплекта.

Во время заряда светится красный индикатор. По окончании заряда индикатор погаснет.

Когда батарея разряжена, в наушниках прозвучит сообщение «Батарея разряжена» и Bluetooth модуль отключится.

Если устройство не используется, производите превентивную подзарядку не реже одного раза в месяц.

Для продления времени работы от батарей в холодное время года старайтесь держать модуль под одеждой в тепле.

Включение

Для включения нажмите и удерживайте кнопку **(4)** около 3 секунд. Когда прозвучит голосовое сообщение, отпустите кнопку. Устройство включено. Для выключения устройства

повторите операцию. Когда устройство выключится, прозвучит голосовое сообщение и погаснет индикатор.

При отсутствии соединения устройство автоматически отключится через 15 минут для экономии заряда батареи.

Сопряжение с устройствами

Для включения нажмите и удерживайте кнопку **(4)** около 3 секунд. Когда прозвучит голосовое сообщение, отпустите кнопку. Устройство перешло в режим поиска устройства для сопряжения. При этом индикатор попеременно мигает красным и синим цветами. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне в режим поиска.

Когда гарнитура будет обнаружена, подтвердите сопряжение. После завершения процедуры сопряжения прозвучит сигнал и индикатор на модуле начнет мигать каждые 5 секунд дважды. При последующих включениях гарнитура подключится к смартфону

Технические характеристики

Размеры	600x24x12
Вес, г	12
Версия Bluetooth	V4.2+EDR
Профили	A2DP/HSP/HFP/AVRCP/AVRCP
Радио частоты, ГГц	2,4-2,48
Передатчик	Class 2 (до 2,5 мВт)
Радиус действия, м	До 10
Совместимость	Смартфоны, планшеты, компьютеры с поддержкой Bluetooth
Разъемы	micro USB для заряда
Время работы	Режим ожидания - до 45ч. Режим разговора - до 3 ч. Режим воспроизведения - до 3 ч.
Батарея Li-POl, ёмкость, мАч	55
Время заряд батареи, ч	2-3
Напряжение заряда, В	5
Ток заряда, mA	до 300

Решение проблем

Проблема	Решение
Устройство не работает, не	Зарядите батарею

включается	
Нет подключения к телефону	Убедитесь, что гарнитура заряжена и находится в зоне досягаемости телефона. Проверьте параметры Bluetooth на телефоне и при необходимости выполните сброс параметров. Повторно установите сопряжение гарнитуры с телефоном
Не воспроизводится музыка	Убедитесь, что гарнитура сопряжена с телефоном и выбрана в качестве устройства для воспроизведения.
Собеседник плохо Вас слышит	Поднесите микрофон ко рту

Меры безопасности

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью

Не допускайте попадания капель и брызг на устройство

Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве.

Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время

Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование

Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам

Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб

Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов.

Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух. В целях безопасности на дорогах не пользуйтесь данной гарнитурой при управлении автомобилем или езде на велосипеде

Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

Утилизация

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и (или) местным законодательством.

Гарантия

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения
- устройство претерпело механические повреждения

Срок службы изделия 3 года.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Произведено в Китае (КНР)

Импортер: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3.

Производитель: Шанту Чаоянг Дистрикт Шенгтена Электроник Фэктори. Адрес: Гоунан Вилладж Индастриал Ареа, Гурео, Чаоянг Дистрикт, Шанту Сити, Китай
Manufacturer: Shantou Chaoyang District Shengtena Electronic Factory.
Address: Gounan Village Industrial Area, Gurao, Chaoyang District, Shantou City, China