Сделано в России

HITT

For home enthusiasts

ONYX

26 cm

Сковорода литая

Сковорода HITT ONYX изготовлена из литого алюминия. Этот материал является доступной альтернативой чугуну: он так же быстро нагревается, хорошо распределяет и удерживает тепло. Антипригарное антипригарное покрытие при нагревании не выделяет токсичных веществ. Сковорода из литого алюминия меньше подвержена деформации и служит дольше.

HITT

For home enthusiasts

ONYX

HITT КОЛЛЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОСУДЫ

Классический дизайн и проверенное временем антипригарное покрытие делают посуду HITT необходимой для каждой кухни

Высокие антипригарные свойства -
Прочная, не подверженная деформации форма -
Утолщенное дно -
Высокая теплопроводность, равномерный нагрев -
Удобная, не нагревающаяся ручка -
Подходит для всех типов плит, кроме индукционной -

Антипригарное покрытие от ведущего мирового производителя Greblon обеспечивает надежную защиту от пригорания, устойчивость к истиранию.
Покрытие изготовлено на водной основе.
Не содержит PFOA, свинца и кадмия

Сковорода из литого алюминия с АП б/крышки, диаметр 26 см

Артикул: HO1226-03
Материал: Алюминий с антипригарным покрытием
Производитель: ООО "Юго-Западная торговая Компания", 308023, Россия, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 3
Поставщик: ООО "Комфилюкс", 142440, Московская обл, Ногинский р-н, рп Обухово, Ленина ул, д. 83, тел.: (495)9565566
ГОСТ Р 51162-98
Используется: Для приготовления пищи

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть при условии надлежащего соблюдения рекомендаций по использованию.

Советы по уходу за посудой:
- Перед первым использованием вымойте сковороду в теплой мыльной воде, сполосните и полностью высушите мягким полотенцем или кухонной салфеткой.
- Во избежание деформации не ставьте на плиту пустую посуду.
- Во избежание термошока не ставьте горячую сковороду под холодную воду.
- Не используйте металлические и нейлоновые губки, а также чистящие средства, содержащие абразивные вещества и хлорный отбеливатель.
- Применение металлических кухонных принадлежностей не желательно, в связи с возможностью оставить следы и царапины на поверхности антипригарного покрытия.
- Рекомендуется использовать только нейлоновые, деревянные и силиконовые кухонные принадлежности.

Советы по эксплуатации:
- Разогревайте сковороду именно в том температурном режиме, который необходим для приготовления пищи. Не повышайте температуру для достижения быстрого нагрева.
- Не оставляйте сковороду на горячей конфорке дольше, чем это необходимо для приготовления пищи.
- Готовьте на конфорке, диаметр которой приблизительно равен диаметру выбранной Вами сковороды.
- При приготовлении пищи на газовой плите регулируйте огонь таким образом, чтобы он не обжигал стенки сковороды.
- Извлекайте продукты из холодильника за 10 минут до начала приготовления.
- Обеспечение правильного ухода за рабочей поверхностью изделия позволит Вам сохранить антипригарные свойства сковороды и пользоваться ею долгие годы.

4 690398 086128