

Краткое руководство пользователя

connect

БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH СИСТЕМА ДЛЯ ТВ С НАУШНИКАМИ

Включает беспроводный аудио Bluetooth передатчик и беспроводные HD наушники
www.MEEaudio.com/T1H1

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЛЕКТА CONNECT



Посетите страницу сайта MEEaudio.com/ConnectHelp для ознакомления с простой пошаговой инструкцией по установке и информации по устранению неполадок.


СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



CONNECT
Bluetooth
передатчик



VENTURE2
Сtereo
Bluetooth
наушники



3,5 мм
RCA
адаптер



3,5 мм
аудио
кабель



Оптический
цифровой
S/PDIF аудио
кабель TOSLINK




Два
Микро-USB
кабеля для
подзарядки




1

ВКЛЮЧИТЕ USB-КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ В ПЕРЕДАТЧИК



вставьте в AC
адаптер, ТВ
или USB-порт
компьютера

CONNECT





24

**ЗАРЯДИТЕ
НАУШНИКИ**

2

ВКЛЮЧИТЕ ПЕРЕДАТЧИК




Нажать и
удерживать
кнопку 3 сек

ВКЛЮЧИТЕ НАУШНИКИ

3

СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО




непрерывный синий цвет
передатчика говорит об
установленном соединении

**ЕСЛИ НЕПРЕРЫВНЫЙ СИНИЙ ЦВЕТ НЕ ГОРИТ,
ПРОИЗВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ СОПРЯЖЕНИЯ
ОПИСАННУЮ В ШАГУ 6**


4А. ВЫБЕРИТЕ АУДИО КАБЕЛЬ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ВАШИМ ТВ

ВАРИАНТ 1: ЦИФРОВОЙ ОПТИЧЕСКИЙ S/PDIF




СНИМИТЕ
ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

ВСТАВЬТЕ
ОПТИЧЕСКИЙ
КАБЕЛЬ В
ЦИФРОВОЙ
АУДИО ВЫХОД
ТЕЛЕВИЗОРА



ЕСЛИ ЗВУК ТВ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ
В НАУШНИКАХ, УСТАНОВКА
ЗАКОНЧЕНА. ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 5.

НЕТ ЗВУКА? ПРОВЕРЬТЕ
УСТАНОВКИ В МЕНЮ ТВ[†]



выберите "PCM/Стереo" настройках
аудио выхода в меню* вашего ТВ

*если звук все еще не проигрывается, выберите "PCM/Стереo" в
настройках аудио выходов в меню ваших мультимедийных
приложений или устройств.

ПЕРЕХОД К ШАГУ 5

[†]ТОЧНОЕ НАЗВАНИЕ МЕНЮ И РАЗДЕЛОВ
ЗАВИСИТ ОТ ВИДА ТВ

4Б. ВЫБЕРИТЕ АУДИО КАБЕЛЬ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ВАШИМ ТВ


ВАРИАНТ 2: RCA АДАПТЕР




вставьте стереo
кабель в RCA
адаптер и
подключите в
красные/белые RCA
гнезда телевизора
помеченные
"AUDIO OUT"

ЕСЛИ ЗВУК ТВ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ
В НАУШНИКАХ, УСТАНОВКА
ЗАКОНЧЕНА. ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 5.

НЕТ ЗВУКА? ПРОВЕРЬТЕ
УСТАНОВКИ В МЕНЮ ТВ[†]



выберите "Переменный" (Variable) в
настройках аудио выхода в меню вашего ТВ



переключите внешние колонки ТВ в
режим "ВЫКЛ"(отключение/OFF)

ПЕРЕХОД К ШАГУ 5

[†]ТОЧНОЕ НАЗВАНИЕ МЕНЮ И РАЗДЕЛОВ
ЗАВИСИТ ОТ ВИДА ТВ

connect

СОПРЯЖЕНИЕ НАУШНИКОВ

Данная процедура используется для подключения дополнительных наушников или колонок при помощи комплекта Connect или для отключения наушников.

Убедитесь, что ваши Bluetooth наушники или колонка выключены. Переведите их в режим сопряжения. Обратитесь к руководству пользователя наушников или колонки, если не уверены, как войти в режим сопряжения устройств.

Как только устройства находятся в режиме сопряжения, нажмите кнопку "А", расположенную сбоку Connect'a (используйте кнопку сопряжения "В", когда подсоединяете вторую пару наушников или колонку). Голубой цвет быстро замигает сверху устройства, чтобы проинформировать о том, что комплект Connect готов к сопряжению. Как только соединение установлено, загорится непрерывный синий цвет.

**СБРОС НАСТРОЕК ДО ЗАВОДСКИХ
ЗНАЧЕНИЙ/ОЧИСТКА ПАМЯТИ**

Настройки комплекта Connect могут быть сброшены при помощи удержания кнопки сопряжения "А" примерно в течение 5 секунд до тех пор, пока синий индикатор не перестанет мигать. Все прежде соединенные устройства будут стерты из памяти, станет необходимым создавать новые пары устройств, проводя вышеизложенную процедуру.

ГАРАНТИЯ

Продукция компании MEE имеет гарантию производителя 1 года.

Для получения дополнительной информации по вопросам гарантии пройдите по ссылке
www.MEEaudio.com/Support

connect

БЕСПРОВОДНАЯ**BLUETOOTH СИСТЕМА ДЛЯ****ТВ С НАУШНИКАМИ****ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ**

- Ознакомьтесь с нашим руководством по работе комплекта Connect по ссылке **MEEaudio.com/ConnectHelp**
- Свяжитесь с нами по электронному адресу **support@MEEaudio.com**

ВНИМАНИЕ

Использование наушников на высоком уровне громкости длительное время в результате вызовет постоянное повреждение слуха. Для безопасности рекомендуется поддерживать уровень громкости с умеренного до низкого на протяжении всего времени. Не используйте наушники во время езды на автомобиле, велосипеде, управления техникой или совершая другие действия, требующие слышать окружающие звуки.

Бережь устройство и упаковку от детей.




MEE audio и логотип являются зарегистрированными торговыми марками S2E, Inc. Все права защищены.

Словесный знак Bluetooth® и соответствующий символ являются торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знака и символа компанией **MEE audio** лицензировано. Все другие торговые марки или торговые названия являются собственностью их правообладателей.

Qualcomm® aptX™, являющийся продуктом компании Qualcomm Technologies International, Ltd и зарегистрированный в Соединенных Штатах и других странах, используется с разрешения. aptX, являющийся торговой маркой компании Qualcomm Technologies International, Ltd., зарегистрированной в Соединенных Штатах, используется с разрешения.

4В. ВЫБЕРИТЕ АУДИО КАБЕЛЬ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ВАШИМ ТВ

ВАРИАНТ 3: 3,5 ММ [РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ]




максимально увеличьте громкость на вашем ТВ

вставьте
стерео кабель
в разъем для
наушников



разъем может
находиться на
передней панели,
сбоку или на
задней панели ТВ


5 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ НАУШНИКОВ



НАЖМИТЕ
для понижения
громкости

НАЖМИТЕ
для повышения
громкости

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОСМОТРА ВЫКЛЮЧИТЕ НАУШНИКИ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ



Нажать и
удерживать
кнопку 3 сек

**ВЫКЛЮЧИТЕ
НАУШНИКИ**

6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

VENTURE 2

СОПРЯЖЕНИЕ С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Наушники представленные в комплекте можно использовать в качестве гарнитуры, когда они подключаются к телефонам или планшетам. Для начала нужно создать пару с каждым из устройств. Для того, чтобы соединиться с новым устройством переведите наушники в режим сопряжения, удерживая кнопку Питание/Мультифункция в течение 6 секунд пока индикатор статуса не начнет мигать красным и синим, и прозвучит голосовое оповещение "Ready to Pair" (Готов к подключению).

Откройте меню настроек Bluetooth на вашем устройстве и включите Bluetooth, выберите "поиск устройства" или "обновите список устройств", если ваш телефон или планшет не находит новое устройство автоматически. Выберите "MEE audio Venture2" и следуйте указаниям для создания подключения.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ

Функция	Действие
Кнопка повышения громкости	
Увеличение громкости	Нажать кнопку повышения громкости
Кнопка понижения громкости	
Уменьшение громкости	Нажать кнопку понижения громкости
Кнопка включения / мультифункциональная кнопка	
Включение	Нажать и удерживать кнопку 3 сек
Выключение	Нажать и удерживать кнопку 5 сек
Ответить на входящий звонок	Нажать кнопку
Отклонить входящий звонок	Нажать и удерживать кнопку 2 сек
Завершить звонок	Нажать кнопку
Активация Siri / Голосовой контроль / Голосовой набор*	Нажать кнопку
Повторный набор*	Нажать кнопку дважды
Кнопка воспроизведения / паузы	
Воспроизведение / Пауза (во время воспроизведения)**	Нажать кнопку
Кнопка перехода к следующему треку	
Следующий трек	Нажать кнопку
Кнопка перехода к предыдущему треку	
Предыдущий трек	Нажать кнопку

* Не все устройства поддерживают данную функцию.

**Возможно, вам будет необходимо открыть приложение мультимедийного проигрывателя для первоначального воспроизведения