

Инструкция по эксплуатации гейзерной кофеварки BIALETTI Moka Express

1. В нижний резервуар налейте воды до ограничительной черты (1), (рис.1).
2. Вставьте воронкообразный фильтр (2).
3. Насыпьте в фильтр молотый кофе , не утрамбовывая(рис.2). Очистите края воронкообразного фильтра от остатков кофе.
4. Убедитесь, что пластинка фильтра и прокладка (5) вошли в соответствующие гнезда (2) .
5. Плотно прикрутите верхнюю часть к нижней части (рис.3).
6. Поставьте кофеварку на медленный огонь (рис.5) . Если Вы используете газовую плиту, то пламя газовой горелки не должно выходить за пределы дна нижнего резервуара.
7. Через 3-6 минут , когда кофе наполнит емкость верхней части, снять с огня кофеварку.

Рекомендации

- Не используйте различные экстракты , т.к. они могут засорить фильтр кофеварки.
- Регулярно проверяйте состояние кофеварки , своевременно заменяйте изнашивающиеся части (5)
- Периодически тщательно очищайте внутреннюю часть столбика (4)

Не дотрагивайтесь до горячего корпуса кофеварки, пользуйтесь ручкой.

