




Rombica не несет ответственности за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности

## Type-C Hub Metal / TC-00060



1. Включите свой ПК, убедитесь, что система полностью загружена. Желательно наличие подключения к интернету в момент первого подключения адаптера
2. Подключите адаптер (коннектором №3) к порту USB Type-C Female компьютера. LED индикатор загорится при верном подключении
3. Операционная система выполнит установку необходимых драйверов автоматически. В зависимости от операционной системы в процессе установки могут появиться диалоговые окна – следуйте указаниям операционной системы
4. После успешной установки программного обеспечения вы можете пользоваться устройством – подсоединять сторонние USB устройства к портам адаптера

1. Порт компьютера должен быть совместим с интерфейсом USB 3.0 для обеспечения высокоскоростного режима. Если порт компьютера совместим только с более ранними версиями интерфейсов USB, то скорость передачи данных будет ограничена скоростью работы порта.
2. Адаптер не требует дополнительного питания и работает от питания buses порт компьютера. Если подключаемое устройство требует питания больше, чем предоставляет интерфейс USB 3.0, то для его работоспособности следует подключить дополнительное питание к порту micro-USB адаптера.
3. Порт компьютера должен быть способен принимать на себя несколько портов и ограничен в сумме максимальной мощностью порта компьютера, к которому подключен адаптер. При одновременном подключении нескольких устройств к портам адаптера их суммарное потребление энергии должно укладываться в рамки максимальной мощности порта компьютера. Если суммарное потребление превосходит максимальную мощность порта, то следует подключить дополнительное питание к порту micro-USB адаптера.

2. При отключении адаптера никогда не тяните за шнур, держите за штекер.
3. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы адаптера.
4. Адаптер следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги на устройство, не погружайте его в воду.
5. Используйте для очистки сухой мягкой брезговатой тканью. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
6. После окончания использования адаптера отключайте его от порта компьютера.
7. Не храните и не используйте адаптер рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Эксплуатация может привести к повреждению адаптера. Не подвергайте адаптер воздействию прямого солнечного света. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
8. При подключении адаптера к компьютеру и сторонних устройств к адаптеру убедитесь в совместимости интерфейсов. Подключение несовместимых устройств может привести к повреждению адаптера.
9. Не подвергать адаптер ударам и механическим воздействиям. Не пытаться самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, то отключите его от порта компьютера и обратитесь в сервисный центр.
10. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кушайте и не употребляйте напитки, а также не пейте, когда работаете с устройством. Устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.
11. Адаптер не предназначен для использования в коммерческих целях.
12. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, не накрывайте устройство рабочими материалами, такими как другие материалы, так как недостаточная вентиляция может вызвать повреждение или/или сокращение срока службы изделия.

 Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении,дали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не оближайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

Назначение товара:  
Адаптер предназначен для подключения к компьютеру и подключения к адаптеру совместимых устройств. С помощью адаптера можно подключить к компьютеру до 4 внешних устройств, используя только один порт компьютера.  
Целевое использование: для подключения к компьютеру и подключения к адаптеру совместимых устройств.  
При использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство.  
Перед транспортировкой обработать с местным органом власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Устройство не содержит элементов питания.  
Торговая марка: Rombits. Изготовитель: Ромбикс Приват Лимитед / Rombits Pte. Ltd. Юридический адрес: 10, Ансон Роуд, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур  
Адрес пр-ва: "Шензень Баоан Текнолоджи Лимитед", 5 / Ф. Билдинг СС, Санлиан Индустриал Парк, Сян-бай Роуд, Шэнь, Баоан Дистрикт, Шензень, Китай  
Служба технической информации: [support@rombits.com](mailto:support@rombits.com)  
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы - год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.  
Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011



- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с работой изделия: элементы питания, кабеля, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, которые:
  - использовались для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; или дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем, если обнаружены механические повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, эксплуатации изделия в условиях повышенной влажности, высоких или низких температур, коррозии, окисления, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственности за возможный вред, потерю или повреждение изделия, не соответствующего своему назначению, в результате пожара, повреждения или изменения данных и информации

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство

Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: [support@rombica.ru](mailto:support@rombica.ru). Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: [www.rombica.ru](http://www.rombica.ru)

Коннектор для подключения к компьютеру: USB Type-C 3.0 Male  
Интерфейсы: 4 x USB 3.0 Type-A SuperSpeed  
Совместимость с ОС: Windows 8.1/10, macOS 10.10 - 10.12  
Рабочее напряжение: 5В  
Питание: от Type-C порта (пассивное). Дополнительное питание от micro-USB входа\*  
Размеры адаптера: 59 x 59 x 13 мм (без учета провода)  
Вес адаптера: 30 ± 5 г  
Длина провода: 17 см  
Комплектация: адаптер, документация  
Срок гарантии 12 месяцев. На комплектацию гарантия не распространяется

[illegible]