



Rombica не несет ответственности за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности

Type-C M5 / TC-00070


1. Коннектор для подключения к ПК
2. Разъем Type-C Power Delivery
3. HDMI выход
4. Порт USB 3.0
5. Порт USB 3.0



1. Включите свой ПК, убедитесь, что система полностью загружена. Желательно наличие подключения к интернету в момент первого подключения адаптера
2. Подключите адаптер (коннектором №1) к порту USB Type-C Female компьютера. LED индикатор загорится при верном подключении.
3. Операционная система выполнит установку необходимых драйверов автоматически. В зависимости от операционной системы в процессе установки могут появиться диалоговые окна – следуйте указаниям операционной системы
4. После успешной установки программного обеспечения вы можете пользоваться устройством – подсоединять сторонние совместимые устройства к портам адаптера

1. Порт компьютера должен быть совместим с интерфейсом USB 3.0 для обеспечения высокоскоростного режима. Если порт компьютера совместим только с более ранними версиями интерфейсов USB, то скорость передачи данных будет ограничена совместимой версией интерфейса порта
2. Адаптер не требует дополнительного питания и работает от питания по USB порт компьютера
3. Потоки данных по портам адаптера – распределены между портами и ограничены суммой максимальной мощностью порта компьютера, к которому подключен адаптер. При одновременном подключении нескольких устройств к портам адаптера их суммарное потребление энергии должно укладываться в рамки максимальной мощности порта компьютера

2. Не ставьте посторонние предметы в разъемы адаптера.
3. Адаптер следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в воду.
4. Используйте для очистки струю мягкого сжатого воздуха. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
5. После окончания использования адаптера отключайте его от порта компьютера.
6. Не храните и не используйте адаптер рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися жидкостями, пылью, повышенной влажностью или высокой температурой. Эксплуатация может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
7. При подключении адаптера к компьютеру и сторонним устройствам к адаптеру убедитесь в совместимости интерфейсов. Подключение несовместимых устройств может привести к повреждению адаптера.
8. Не подвергайте адаптер ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии.
9. Не используйте адаптер в качестве средства для обслуживания, то отключите его от порта компьютера и обратитесь в сервисный центр.
10. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не обливайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями. Не используйте адаптер вблизи детей и животных. Не используйте адаптер вблизи огня. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.
9. Адаптер не предназначен для использования в коммерческих целях
10. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия



Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не обливайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

При использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство.

Торговая марка: rombica
 Изготовитель: Ромбика Приват Лимитед / Rombica Pte. Ltd.
 Юридический адрес: 10, Ансон Роуд, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур
 Адрес прав: "Шензень Эблун Текнолоджи Лимитед", 5 / Ф. Биндиг Чэ, Санлиан Индустриал Парк, Сунтай Сайд, Шэньчжоу, Баосан Дистрикт, Шензень, Китай
 Произведено: Китай, info@rombica.ru. Техническая поддержка – support@rombica.ru
 Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
 Соответствие требованиям: TP TC 020/2011



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
3. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие вследствие неосторожного обращения с изделием, ударов, падений, выливания жидкостей, высоких или низких температур, коррозии, окисления, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производителю не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный человеку, соответствующего назначения, в результате пожара, повреждения или изменения данных и информации

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство

Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется.

* Для работы HDMI выхода требуется поддержка Alternate Mode (альтернативный режим) HDMI на Type-C порту ноутбука, к которому подключен адаптер

Изделие
Модель
Серийный номер
Дата продажи

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

[illegible]