



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОХЛАЖДАЮЩИХ ПОДСТАВОК STM IP5 BLUE, STM IP5 RED, STM IP11, STM IP15, STM IP17TF

Правила использования:

1. Достаньте товар из упаковки.
2. Соедините USB кабелем USB выход охлаждающей подставки STM и ноутбука



3. Включите питание с помощью кнопки расположенной на задней части подставки