



Инструкция по эксплуатации миски с крышкой


Универсальные миски с крышками различных размеров от 1,2 до 3,2л предназначены для приготовления, хранения и переноски продуктов.



1. Для более комфортного использования на мисках есть слив, который плотно запирается крышкой.



2. Специальная поверхность мисок и крышек предотвращает скольжение в руках и по поверхности стола.



3. Миски вставляются друг в друга, как матрешки, что экономит пространство на кухне.

