

NBP-BH-42-01



Беспроводная стереогарнитура

Bluetooth®

Благодарим Вас за приобретение нашего продукта.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед его использованием, также рекомендуется сохранить данную инструкцию, поскольку она может оказаться полезной для дальнейшей эксплуатации продукта.

Комплектация:

- Беспроводная стереогарнитура
- Кабель для зарядки устройства microUSB
- Кабель AUX
- Инструкция



+



+



+



Заряд гарнитуры:

1. Вставьте штекер microUSB в порт гарнитуры.
2. Подключите кабель microUSB к порту зарядного устройства.
3. Заряжайте в течение 1,3 часов или пока красный LED индикатор заряда не погаснет.
4. Отключите гарнитуру от кабеля – она готова для использования.



Панель управления:

- ▶ Ответ на входящий звонок/окончание звонка
- ▶ Воспроизведение/пауза/стоп
- Уменьшение громкости/последний трек
- + Увеличение громкости/следующий трек
- ◀◀ Последний трек
- ▶▶ Следующий трек

Порядок сопряжения гарнитуры с совместимым мобильным устройством:

- Во время сопряжения, расстояние между устройством и беспроводной стереогарнитурой не должно превышать 1 метр.
1. Убедитесь, что гарнитура выключена.
 2. Переместите кнопку Включение/Выключение в нижнее положение, пока LED индикатор не начнет мигать поочередно красным и синим цветом
 3. Включите Bluetooth на устройстве, к которому вы хотите подключить наушники.
 4. Откройте настройки Bluetooth, сопрягаемого устройства и запустите поиск Bluetooth-гарнитур и устройств. После завершения процесса поиска, выберите строку «NB-007», чтобы завершить процесс сопряжения. Для более подробной информации обратитесь к Инструкции по эксплуатации сопрягаемого устройства.
 5. Если сопряжение проведено успешно, LED индикатор гарнитуры будет мигать синим цветом.
 6. Если сопряжение не состоялось, повторяйте данные действия до тех пор, пока сопряжение не будет установлено.
 7. Если при сопряжении устройство потребует пароль, наберите «0000». Набор пароля может понадобиться только один раз для первичного сопряжения с устройством.

Включение/Выключение гарнитуры и ее повторное сопряжение с устройством:

- Чтобы включить гарнитуру, переместите кнопку Включение/Выключение в нижнее положение, пока LED индикатор не начнет мигать поочередно красным и синим цветом.
- Чтобы выключить гарнитуру, переместите кнопку Включение/Выключение в верхнее положение.
- Чтобы уменьшить громкость звука, нажмите кнопку «-», чтобы увеличить – «+».
- Чтобы переключить воспроизведение на следующий трек, кратко нажмите на кнопку «▶▶».
- Чтобы переключить воспроизведение на предыдущий трек кратко нажмите на кнопку «◀◀».
- Чтобы поставить трек на паузу, нажмите кнопку Включение/Выключение во время воспроизведения трека.

Ответ на звонок:

- Чтобы ответить или завершить звонок, нажмите кнопку «▶▶» или используйте соответствующие клавиши мобильного устройства (при звонке музыка автоматически ставится на паузу).
- Чтобы сбросить звонок, нажмите и удерживайте кнопку «▶▶» или используйте соответствующие клавиши мобильного устройства.
- Чтобы повторно набрать последний набранный номер, дважды кратко нажмите на кнопку «▶▶».

Технические характеристики:

- Версия Bluetooth: V4.1
- Тип аккумулятора: литий-ионный
- Ёмкость аккумулятора: 400 мАч
- Время заряда: 1,3 часа
- Время работы в режиме ожидания: до 100 часов
- Рабочее расстояние: до 10 метров
- Время работы в режиме разговора: до 8 часов
- Время работы в режиме воспроизведения музыки: до 5 часов
- Динамик: 40 мм
- Частотный диапазон: 20-20000Гц
- Рабочая частота: 2,4ГГц
- Сопротивление: 32 Ом
- Максимальная входная мощность: 20 мВт
- Чувствительность: 102±5 дБ
- Чувствительность микрофона: 42 дБ
- Длина кабеля AUX: 100±3 см