



ИНСТРУКЦИЯ

1. Гарнитуру можно использовать с ПК или ноутбуками имеющими разъем USB и 2 x 3,5 mm Jack. Для использования с ноутбуками или ПК оснащенными 1 x 3,5mm Jack нужен переходник.
2. Для функционирования подсветки необходимо подключение USB-штекера.
3. Для наилучшего качества звука убедитесь, что правильно надели гарнитуру. Сторона с буквой «L» слева, а сторона с «R» справа.
4. Гарнитура не имеет встроенного звукового чипа, а USB отвечает лишь за подсветку.
5. На чашке гарнитуры расположено колесико регулировки громкости. Вы можете изменять громкость в наушниках как системно, так и с помощью него.
6. При первом подключении гарнитуры убедитесь, что громкость стоит на минимуме и медленно повышайте ее уровень до желаемого. Это позволит Вам избежать повреждений слуха и гарнитуры.
7. Несмотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своей гарнитурой, предотвращая попадание пота и избегая воздействия высоких температур.

Назначение товара: аксессуар для компьютера
Подключение: 1 x USB, 2 x 3.5mm
Материал изделия: Пластик/Металл/Резина/PU-кожа
Используется для: ввода/вывода информации в персональный компьютер.
Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти/перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Изготовитель: Сонгман Технолоджи Ко ЛТД
Адрес производства: Здание Е, 2ой индустриальный парк Фулунг, 2ая улица Фулунг, район Шипаи, Донггуан, Китай.

Импортёр: ООО «ДИС-3» 121352, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нежинская, д. 1, к. 2, офис 4.
Претензии от покупателей принимает: ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай.

Техническая поддержка: service@red-square.org.
Дата производства товара: указана на упаковке.
Серийный номер: нанесен на упаковку.

EAC Аксессуар для компьютера соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза: ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ». Сертификат соответствия: ЕАЭС № RU Д-СН.ВЯ 01.В.10316, срок действия с 31.01.2018 по 30.01.2019. Сертифицирующий орган: ООО «ГРОСТЕСТ», Россия, 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 5, стр. 1.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГР01, срок действия с 13.07.2016

 The crossed-out wheeled-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household waste. As electrical devices can contain harmful substances which may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, you are required by law to dispose of used electrical equipment at an official recycling point. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased this product. By disposing of electrical products at an official recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected. Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user you face risk of penalties if you dispose of devices and batteries illegally.

 Символ перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что это изделие нельзя выбрасывать в не рассортированный бытовой мусор. В электроприборах могут содержаться вредные вещества, которые в случае неправильных утилизации или хранения электронных приборов могут навредить окружающей среде и здоровью человека. Поэтому их следует утилизировать отдельно. В качестве конечного пользователя вы по закону обязаны сдавать старые электроприборы на официальных сборных пунктах. Информацию об официальных сборных пунктах старых электроприборов можно получить в местных органах власти, местных предприятиях по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это изделие. Если в приборе/устройстве имеются батарейки/аккумуляторы, их, по возможности, следует вынуть перед утилизацией прибора/устройства. Противозаконная утилизация приборов/устройств, батареек и аккумуляторов пользователем едет к санкциям согласно действующему законодательству.

TECHNICAL SUPPORT

Having technical problems with this product?
Send an email service@red-square.org

Если с этим изделием возникают технические сложности,
обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего
это можно сделать по почте service@red-square.org