

Инструкция по эксплуатации Изделия из нержавеющей стали

Благодарим вас за покупку изделия THERMOcafé компании Thermos®. При соблюдении правил использования приобретенного изделия оно надежно прослужит вам в течение многих лет. Для правильного использования изделия прочитайте внимательно информацию, приведенную ниже.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

- Для соблюдения требований гигиены в целях охраны здоровья перед началом использования промойте изделие THERMOcafé теплой водой с моющим средством.
- Если изделие THERMOcafé не использовалось в течение некоторого времени, то сполосните его теплой водой для удаления посторонних запахов.
- Не наливайте слишком много жидкости, всегда оставляйте достаточно места для пробки или крышки.
- После заполнения убедитесь, что пробка или крышка крепко закрыты.



ЧИСТКА

- Перед началом использования тщательно промойте изделие. Мойте изделие после каждого использования. Рекомендовано мыть изделие вручную.
- Не погружайте полностью в воду. Тщательно высушите после мытья. Храните с открытой пробкой или крышкой.
- Не мойте изделие в посудомоечной машине.
- Рекомендовано использовать специальное средство от загрязнений и накипи при необходимости. Для удаления трудных загрязнений наполните изделие THERMOcafé горячей водой, добавьте одну чайную ложку питьевой соды и накройте крышкой. Оставьте на ночь для получения результатов. Рекомендуется всегда ополоснуть изделие перед началом использования.

Производитель: Thermos International Trading Limited

Юридический адрес: 2F, No.17, Ln. 36, Minquan Rd.,
Yonghe Dist., New Taipei City, 234, Taiwan.

Страна происхождения: Китай

Название «Thermos» является зарегистрированной торговой маркой. В описании содержатся приблизительные сведения. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без уведомления.

www.thermos.ru

ВНИМАНИЕ

- Не используйте абразивные, отбеливающие средства или растворители.
- Для предупреждения повреждений пластиковых деталей предохраняйте изделие от нагревания.
- Не используйте данное изделие для хранения сухого льда и газированных напитков, поскольку они могут вызвать автоматическое открытие пробки или крышки.
- Изделие не предназначено для хранения молочных продуктов, а также теплой или холодной еды для детей (возможность роста бактерий).
- Храните в месте недоступном для детей. Горячие жидкости могут стать причиной ожога.

THERMOcafé™ компании Thermos®
зарегистрированная торговая марка
Thermos L.L.C.





Гарантийный талон

Дата продажи	Модель	Печать торгового предприятия

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Компания Thermos гарантирует, что изделие будет служить не менее 5 лет с момента покупки.

Компания Thermos гарантирует, что при потере вакуумных свойств колбой изделия она будет заменена на новую в течении 1 года с момента покупки.

Гарантийное обязательство действует при условии, что во время использования соблюдаются рекомендации изготовителя. Права, которые покупатель получает по гарантийному обязательству, являются личными и не подлежат передаче другому лицу.

Гарантийное обязательство не распространяется на крышки и пробки к изделиям.

Срок гарантии устанавливается согласно сроку, указанному на упаковке со дня продажи через торговую сеть.

Условия гарантии:

Замена изделия может быть произведена только в случае не сохранения температуры помещенной в него жидкости или пищи в соответствии с заявленными характеристиками модели.

В случае повреждений, полученных в результате неправильного использования или употребления не по назначению, а так же в случае механических повреждений замена изделия не осуществляется.

Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении, без печати торговой организации претензии по качеству не принимаются.

ДАННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРМОСЫ И КУВШИНЫ КОМПАНИИ THERMOS® С КОЛБОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

ДАННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ К ДРУГИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ПРАВАМ, КОТОРЫМИ ВЫ ОБЛАДАЕТЕ. ОНО НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ЭТИХ ПРАВ.

Единый информационный центр +7 (800) 555 0487 (звонок по России бесплатный)
www.thermos.ru