

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. В случае, если наше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, пожалуйста обратитесь в наш сервисный центр по адресу, указанному на упаковке.

**ГАРАНТИЯ.** На основании этой потребительской гарантии производитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов производственного характера и дефектов составляющих его компонентов сроком на 5 лет, начиная со дня продажи. Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах, наш сервисный центр бесплатно отремонтирует изделие, заменив его дефектные части, или заменит неисправное изделие на приведенных ниже условиях. Гарантия не распространяется на естественный износ.

### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.

- При претензиях по гарантии изделие следует вернуть в ООО «ТД Технотрейд». Расходы на транспортировку производятся за счет владельца, а на возврат - за счет «ТД Технотрейд».

### СВЕДЕНИЯ О ПОКУПКЕ

Изделие .....  
Упаковщик .....  
Дата продажи .....  
Фирма-продавец .....  
Подпись продавца .....  
Печать продавца

2. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении с дефектным изделием правильно заполненного гарантийного талона с проставленной датой продажи и печатью продавца.

#### 3. Гарантия не действует:

- если изделие использовалось или устанавливалось с отступлениями от инструкции по сборке и эксплуатации;
- если в ремонте или модификации изделия участвовали иные фирмы, кроме «ТД Технотрейд»;
- если недостаток возник вследствие чрезвычайных обстоятельств, как то: пожар, наводнение, удар молнии, деформирующая чистка, чрезмерно высокие температуры, растворители, кислоты, неправильное применение либо небрежное отношение.

Компания «ТД Технотрейд» не несет никакой материальной ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования изделия ненадлежащим образом.

## Наклонный кронштейн для ЖК-телевизоров




VESA  
200x200

40 кг/88 lb

ИК.02.40.4071




2404 0716




### Инструкция по установке и эксплуатации


#### Инструменты / Tools



#### Комплектация / Parts and Hardware





1




2







#### Крепление к стене / Attach wall plate




Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не оказывающие влияние на основные свойства изделия.




3




#### 4 Крепление к стене / Attach wall plate




#### 5 Сборка / Installation



#### 6 Навеска / Mounting



#### 7



Уважаемые Партнеры!

Сообщаем Вам, что указанные ниже инструкции по установке и эксплуатации кронштейнов соответствуют следующему номенклатурному ряду:

ИК.03.37.3753	Skadi S-4223 В
	Skadi S-4223 W
	Skadi S-4223 S
ИК.03.37.3754	Skadi S-4224 В
	Skadi S-4224 W
	Skadi S-4224 S
ИК.01.40.4070	Skadi S-4230 В
ИК.02.40.4071	Skadi S-4231 В
ИК.02.55.5570	Skadi S-5530 В
ИК.02.55.5571	Skadi S-5531 В
ИК.03.63.6323	Skadi S-6523B
ИК.03.63.6324	Skadi S-6524B

Руководитель обособленного подразделения

С.А. Евдокимов

