

порядок сборки и указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа офисного кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

Комплект поставки

№ поз.	Наименование	Кол-во. для исполнений с подлокотниками, шт.		При ме- ча- ни е
		Recardo Leader		
1.	Подушка сиденья	1		
2.	Подушка спинки	1		
3.	Подлокотник	2		
4.	Заглушка подлокотника	-		
5.	Механизм качания	1		
6.	Крестовина	1		
7.	Ролик	5		
8.	Газпатрон	1		
9.	Кожух газпатрона (телескоп)	1		
10.1	M6x20	8		
10.2	M6x30	8		
	Инструкция по сборке	1		

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунками.

- Ось ролика 7 с усилием установить в отверстие луча крестовины 6 до упора. В случае неправильной установки возможна поломка крестовины или ролика. Надеть кожух газпатрона 9 на газпатрон 8 и большим диаметром установить газпатрон в отверстие крестовины 6.
- Установить механизм качания 5 на подушку сиденья 1 и прикрутить винтами п.10.1 – 4 шт.
- Наживить винтами п.10.1 - 4 шт. кронштейн подушки спинки 2 к подушке сиденья 1. Наживить подлокотники 3 к подушке сиденья 1 винтами 10.2 -6 шт. согласно рисунку.
- Завернуть винты подлокотников и кронштейна до упора.
- Собранное кресло установить на газпатрон 8.

Сборка закончена.

Внимание! Все резьбовые соединения необходимо сперва наживить, затем зажимать!

Регулировки

- Регулировка по высоте.** Присев в кресле (или привстав с него) поднимите рычаг К вверх, подберите нужную высоту, опустите (поверните) рычаг К в исходное положение.
- Регулировка жёсткости качания.** Сидя в кресле снимите механизм качания с фиксации (переместив рычаг К вправо – для механизмов DMS). Покачайтесь в кресле. Уменьшайте (увеличивайте) жёсткость качания кресла ослабляя (зажимая) винт Н.
- Регулировка угла наклона кресла.** Проведите операции, описанные в пункте 2. Отклоните кресло и зафиксируйте положение наклона кресла (переместив рычаг К влево – для механизмов DMS (2 положения);



Порядок предъявления претензий

- В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
- За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
- Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

- Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
- При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
- Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
- Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
- Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку (не более 120 кг).
- Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов, избегайте прямого попадания солнечных лучей.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
- Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
- При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
- Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Наименование _____

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Срок службы 3 года.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ТС № RU Д-ВУ.АУ04.В.36028

Срок действия: по 18.02.2021

Зарегистрирована: ООО "Сертификация и экспертиза"

Информация для претензий и сервисного обслуживания.

ООО "СТЭЙТЕН"

Адрес: г. Москва, ул. Малышева, д. 20

Телефон: +7 (495) 234-88-88

Сайт: www.recardo.ru

Изготовитель: ИП ЗАО «БЕЛС»

Адрес: 225010, Республика Беларусь,

Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.

тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33,

E-mail: bels@bels.ru.

Дата продажи _____.

Печать фирмы продавца

Примечание



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ **Recardo Leader**

Кресло Recardo Leader

Количество мест

1

Место

1

Количество штук

1

RECARDO

RUS ИЗГОТОВЛЕНО В БЕЛАРУСИ ИП ЗАО «БЕЛС»
224004, Республика Беларусь, Брестская обл.,
Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.
E-mail: bels@bels.ru

**Место для
штрихового кода**

ANG MADE IN BELARUS IP ЗАО «BELS»
224004, Belarus, Brestskaya oblast.,
Brestskij rajon, M1, 25-yj km, 4.
E-mail: bels@bels.ru

Экспорт/Export
брутто/brutto 13 кг/kg
нетто/netto 14,5 кг/kg
64,5x68x28см/sm - 0.13
м3/м3

Упаковщик/Packer
Дата изготовления/Date of manufacture:
Артикул изделия/Article of goods:
Заказчик
Заказ
Гарантийный срок 12 месяцев
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-ВУ.АУ04.В.36028
Срок действия: по 18.02.2021
Зарегистрирована: ООО "Сертификация и экспертиза"

Мебель для сидения

EAC





Кресло Recardo Leader

Место для
штрихового
кода

Изделие относится к
трудновоспламеняемым от
тлеющей сигареты и
легковоспламеняемым от
пламени спички.
Согласно испытаниям
НПБ 21-2002

Произведено в Беларуси

Гарантийный срок 12

Срок службы 3 года

Дата изготовления

Информация для
претензий и
сервисного
обслуживания.
ООО "СТЭЙТЕН"
Адрес:
г. Москва, ул.
Мальшева, д. 20
Телефон:
+7 (495) 234-88-88
www.recardo.ru



ИП ЗАО «БЕЛС»
Адрес: 224004, Республика Беларусь,
Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.
тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33,
E-mail: bels@bels.ru
Регистрационный номер декларации о соответствии:
ТС № RU Д-ВУ.АУ04.В.36028
Срок действия: по 18.02.2021
Зарегистрирована: ООО "Сертификация и экспертиза"

Упаковщик

Цена

Мебель для сидения