



1. Выберите правильный коннектор, который подходит для вашего ноутбука. Размеры коннектора и его вольтыг проверить по таблицам 1 и 2
2. Подключите выбранный коннектор к кабелю адаптера (рис. 1), а затем подключить его в DC вход ноутбука (рис. 2). Необходимо убедиться, что коннектор надежно зафиксирован. Адаптер автоматически выбирает правильное напряжение в соответствии с выбранным коннектором
3. Включите адаптер в сеть переменного тока 100-240 В, 50-60Гц
4. Порт USB предназначен только для подзарядки устройств, а не для передачи данных
5. Максимальная сила тока порта USB составляет 2А и напряжение DC 5V

1. Используйте адаптер только с устройствами, которые требуют мощность питания не выше, чем количество Вт указанных на упаковке
2. Адаптер должен храниться в сухом, прохладном месте . Не подвергать адаптер воздействию прямых лучей солнца и чрезмерной жары
3. Используйте адаптер только в помещении
4. Убедитесь в целостности всех кабелей перед подключением адаптера к сети переменного тока
5. Запрещается самостоятельно вскрывать и разбирать адаптер



Характеристики	
АС Вход	100~240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V,18,5V/19V/19,5/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A / нет USB

Характеристики	
АС Вход	100~240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18,5V/19V/19,5/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A / нет USB

Характеристики	
AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18,5V/19V/19,5/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A

AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18,5V/19V/19,5/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A

DC Вход	11-14V 8,5A max
DC Выход	15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A

Характеристики	
AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V AUTO
USB TYPE-C	5V/2.5A, 9V/2.5A, 15V/3.0A, 20V/3.0A

AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A

AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V AUTO
USB TYPE-C	5V/2.5A, 9V/2.5A, 15V/3.0A, 20V/3.0A

AC Вход	100-240V (50-60Hz)
DC Вход	11-14V 8,5A max
DC Выход	15V/16V/18,5V/19V/19,5V/20V AUTO
USB Выход	5V 2.0A

AC Вход	180-240V (50-60Hz)
DC Выход	15V/16V/18,5V/19V/19,5/20V/24V AUTO



■ Соедините коннектор с DC кабелем



POCC CN.AГ44.B07508

www.stm-electronics.com

Соедините коннектор с разъемом питания вашего ноутбука

■ Разъем USB на кабеле
для моделей: BLU65 / BLU90 / BLU120 /
SLU90 / MLU70

Гарантия 12 месяцев
Срок службы 5 лет
Изготовитель: «STM Electronics»
Адрес: No. 4038 Hongfei Building, No. 29, Dashiqiao Road
Kuanwu District, Nanjing City, Jiangsu Prov., China
Сделано в Китае