

Этот удобный коврик с мягкой прорезиненной поверхностью для просушивания самых разных предметов. Удобен в качестве дополнительной сушилки при большом объеме посуды. Благодаря резиновым ребрам вода, не застревая под чашками и стаканами, стекает прямо в центральный желоб. Чтобы аккуратно слить воду, достаточно просто приподнять уголки по обеим сторонам коврика и наклонить его в раковину. Мягкая резиновая поверхность бережно защищает хрупкую посуду от повреждений.

Товар в упаковке (ВхШхГ)

34,7х1,2х31,5

Товар без упаковки (ВхШхГ)

31,5х1х31,5

Вес в упаковке

0,405

Вес без упаковки

0,338