

Контейнер с двумя отделениями позволяет переносить составляющие перекуса в отдельных герметичных секциях. В этом ланч-боксе – идеальном для пикников и обедов на вынос – можно перевозить самые разные продукты: от йогурта с гранолой до овощей с соусами. Продуманные крышки и блокирующее кольцо надежно защитят содержимое от протекания. В пустом состоянии обе части ланч-бокса компактно складываются одна в другую, чтобы сэкономить место в вашей сумке.

Можно мыть в посудомоечной машине. Контейнер и крышки можно разогревать в микроволновой печи, предварительно удалив блокирующее кольцо.

Товар в упаковке (ВхШхГ)

9,5x8,5x8,5

Товар без упаковки (ВхШхГ)

9x8,5x8,5

Вес в упаковке

0,125

Вес без упаковки

0,117