

Набор входит в серию кухонных приборов Elevate™, разработанную с целью минимизировать беспорядок во время готовки. Каждый прибор оснащён утяжеленной ручкой на подножке, благодаря которой испачканная часть инструмента всегда остается навесу и не касается рабочей поверхности. Вращающаяся подставка имеет нескользящее основание и надежно закрепляется на рабочей поверхности.

В набор входит ложка, ложка для спагетти, лопатку-шумовку, ложку-шумовку, дуршлаг, половник.

Инструменты можно мыть в посудомоечной машине, а подставку протирать влажной тканью.

Товар в упаковке (ВхШхГ)

16,5x35x16,5

Товар без упаковки (ВхШхГ)

33,7x22,5x22,5

Вес в упаковке

1,269

Вес без упаковки

1,027