

Кондитерский нож с вращающимся лезвием входит в серию кухонных приборов Elevate™. Он подходит для разравнивания теста, крема, глазури на тортах. Нож также можно использовать в качестве лопатки для выравнивания коржей из размельченного печенья и других ингредиентов, которые необходимы для приготовления тартов, чизкейков и других видов выпечки. Просто нажмите кнопку и поверните лезвие, чтобы сменить его положение.

Особенности и преимущества:

- гибкое лезвие из нержавеющей стали – 18 см
- можно мыть в посудомоечной машине

Товар в упаковке (ВхШхГ)

10,5х3,5х32,1

Товар без упаковки (ВхШхГ)

3,5х2,9х29,3

Вес в упаковке

0,11

Вес без упаковки

0,095