

Двухфазное моющее средство для автоматических посудомоечных машин Five Plus®

Состав: ≥ 15 %, но < 30 % лимонная кислота; ≥ 5 %, но < 15 % НПАВ, < 5 %: цитрат натрия, ароматизирующая добавка, краситель, консерванты. Способ применения: Перед применением ознакомьтесь с информацией на этикетке. Выньте всю посуду и приборы из посудомоечной машины. Перед применением встряхните флакон со средством. Удалите этикетку с крышки, не снимая крышки. Установите перевернутый вверх дном флакон со средством в отсек для столовых приборов или в отсек для посуды (в зависимости от модели посудомоечной машины). Убедитесь, что флакон надежно зафиксирован и не перевернется во время цикла мойки. Запустите стандартный моечный цикл при температуре 60 °C или выше, не добавляя прочих моющих средств. Средство подастся автоматически, когда внутри посудомоечной машины установится необходимая температура. Один флакон со средством рассчитан на одно применение. Рекомендуется повторять процедуру очистки каждые 2 месяца. Меры предосторожности: Осторожно. При попадании в глаза и на кожу вызывает раздражение. При попадании на кожу - промыть большим количеством воды с мылом! При попадании средства в глаза - осторожно промойте водой в течение нескольких минут. При необходимости обратитесь к врачу. Предъявите врачу этикетку на продукт. Может причинить вред при вдыхании и проглатывании. При вдыхании - необходимо обеспечить свежий воздух. Не глотать! При случайном проглатывании - прополоскать рот водой и немедленно обратиться за медицинской помощью. Использовать резиновые перчатки или щетку. Хранить в плотно закрытой упаковке в недоступном для детей месте отдельно от пищевых продуктов! Не смешивать с другими веществами. Использовать только по назначению. Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. В бытовых условиях средство и упаковку утилизируют как бытовой отход. Срок годности: 24 месяца.