



POWERBANK
MOBILE CHARGER

RP10AB

Инструкция по эксплуатации (Перед использованием ознакомьтесь с настоящей инструкцией)



*Сетевой USB-адаптер в комплект не входит

Перезарядка портативного зарядного устройства (powerbank)

1. Для заряда зарядного устройства подключите один конец кабеля с микро USB-разъемом к входному порту зарядного устройства PowerBank. Второй конец кабеля – к USB-порту работающего компьютера # (Рис. 1), сетевому USB-адаптеру* (1А и выше) (Рис. 2). Рекомендуется использование USB-кабеля, поставляемого в комплекте с зарядным устройством GP.
2. При подключении должен загореться LED-индикатор, показывающий уровень заряда.
3. По окончании заряда отсоедините USB-кабель.

Зарядка других электронных устройств

1. Выберите один из USB-портов или используйте оба порта для зарядки (Рис. 4).
2. Подключите полностью заряженный PowerBank к устройству с помощью прилагаемого USB-кабеля для зарядки или кабеля, поставленного производителем устройства (Рис. 3).
3. Сразу после подключения электронное устройство начнет заряжаться. Если зарядка не началась в течение 3 секунд, нажмите кнопку на лицевой стороне зарядного устройства.
4. Статус заряда вашего электронного устройства контролируется на самом электронном устройстве.
5. По завершении зарядки отсоедините USB-кабель от электронного устройства и блока питания. Произойдет автоматическое отключение блока питания.

Информация по безопасности

1. Если PowerBank не работает, отсоедините USB-кабель для зарядки и снова подключите его.
2. Нагревание зарядного устройства PowerBank во время зарядки является нормальным явлением. PowerBank охладится до температуры окружающей среды после полной разрядки или перезарядки.
3. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица.
4. Блок питания PowerBank не следует держать вблизи нагревательных приборов, газовых плит, под прямым солнечным светом, во влажных помещениях, беречь от воды и других жидкостей.
5. Не разбирать, не помещать в микроволновую печь, не поджигать, не красить, не вставлять посторонние предметы в блок питания.
6. Не подвергать механическому разрушению, не изгибать, не прокалывать, не бросать. Не допускайте падения, не кладите на блок питания тяжелые предметы.
7. Не допускайте короткого замыкания блока питания PowerBank. Не храните блок питания вместе с мелкими металлическими токопроводящими предметами.
8. Не используйте мокрый или поврежденный блок питания PowerBank для предотвращения поражения электрическим током, взрыва и получения возможных травм.
9. Заряжать блок питания PowerBank только с помощью USB-кабеля. Заряд PowerBank другими сетевыми адаптерами переменного тока без использования USB-кабеля может привести к повреждению блока питания.
10. В случае повреждения блока питания PowerBank или его компонентов, произошедшего из-за нарушения условий хранения и эксплуатации по пунктам 4, 5, 6, 7, 8 и 9 гарантийные условия не распространяются.

Данное устройство соответствует Части 15 Правил FCC. Эксплуатация возможна с учетом следующих двух условий: (1) устройство не должно вызывать вредные помехи и (2) устройство должно быть устойчиво ко всем помехам, включая те, что могут привести к неудовлетворительной работе.



Запрещено утилизировать данные электрические устройства вместе с бытовым мусором, используйте специальные контейнеры сбора. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся пунктов сбора подобных отходов. Если электронные устройства утилизируются вместе с бытовым мусором, то вредные вещества, входящие в состав устройства, попадают в грунтовые воды и могут нанести серьезный вред окружающей среде и здоровью человека.

Внешний аккумулятор высокой емкости
10 000 мАч

Особенности:

- Комплексная защита;
- Быстрый заряд и перезаряд;
- Заряд двух устройств одновременно.
- Заряжает смартфон до 4-х раз или 1 раз планшет¹

Надежный и безопасный:

- Защита от перегрева – автоматическое отключение при достижении критической температуры;
- Соответствует правилам воздушных перевозок UN38.3.
- Защита от короткого замыкания предотвращает возникновение неисправностей в случае короткого замыкания;
- Защита от замыкания на себя в случае одновременного подключения кабеля

- к входному и выходному разъемам устройства.
- Удобная LED-индикация.

Быстрый заряд:


- Быстрая зарядка мобильных устройств через независимые USB-каналы током 2,4А + 2,4А;
- Быстрая перезарядка блока питания током 2 А.

Большой срок службы:

- Защита при работе в условиях низких температур;
- Защита от избыточного заряда и полного разряда;
- Защита от перегрузок электрической сети.

Комплектация:

- PowerBank;
- Универсальный кабель с разъемом USB / микро-USB (вход / выход);
- Инструкция.



Модель	RP10AB
Вход	5В DC 2 А
Выход	5В DC 2,4А + 2,4А
Размеры	145 (длина) × 75 (ширина) × 15,2 (высота) мм
Масса (только аккумулятор)	230 г ²
Рабочая температура	5°С ~ 35°С
Тип аккумулятора	Литий-полимерный аккумулятор 3,7В 10 000 мАч
Длительность заряда	8 часов (приблизительно) ³

GP – зарегистрированная торговая марка компании Gold Peak Industries (Holdings) Limited.
PowerBank – зарегистрированная торговая марка GP Batteries International Limited.
Дата производства: май 2018. Срок годности неограничен.
Гарантия: 12 месяцев. Сделано в Китае.

¹ Согласно результатам проведенных тестов GP Batteries. Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации

² Приблизительный вес блока питания

³ Длительность заряда может меняться в зависимости от условий использования.

Фирма-производитель: GP Batteries International Limited (Джи-Пи Бэттериз Интернэшнл Лимитед), 3 Fusionopolis Link #06-10 Nexus@one-north 138543, Singapore (3 Фусионополис Линк №06-10 Нексус@уан-норс 138543, Сингапур).
Импортер/упол. орг./поставщик: ООО «А Зет», РФ, 142072, Московская область, г. Домодедово, мкр. Востряково, вл. «Триколор», стр. 4. Тел.: +7 (495) 926-50-50. www.azcompany.ru.

UN38.3 Одобрено

Безопасность воздушных перевозок



Re-order Item No.:
GPACCRP10000
(GPRP10ABBE-2FB1)

