

- Количество предметов, шт. – 1
- Материал – термостойкое стекло, силикон
- Паровыпуск - есть
- Цвет силикона – черный
- Специальная форма силиконового обода с паровыпуском позволяет готовить с закрытой крышкой, предотвращая выкипание.
- Силиконовый обод крышки предотвращает появление царапин на посуде.
- Нескользящая силиконовая ручка безопасна и удобна в применении.
- Не допускайте контакта крышки с открытым огнем или раскаленной конфоркой.
- Не рекомендуется использовать в духовке!