

Беспроводная гарнитура

Модель: W.O.L.T. STN-260

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали обладателем беспроводной гарнитуры, использующей интерфейс Bluetooth для соединения со смартфонами и планшетами. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Назначение: Устройство для персонального прослушивания звука.

Характеристики:

Тип наушников: Накладные полноразмерные
Тип крепления: Оголовье
Диаметр мембраны: 40 мм
Чувствительность (наушники): 117 дБ
Частотный диапазон (наушники) : 20–20000 Гц
Разъем Micro-USB для зарядки батареи
Встроенное радио


Акустическое оформление: Закрытое
Bluetooth-спецификация: V4.2
Радиус действия: 10 м
Чувствительность (микрофон): 58 дБ
Частотный диапазон (микрофон): 20–16000 Гц
Время работы аккумулятора: до 10 ч.
Встроенный разъем для Micro SD карты

Содержимое упаковки:

- Гарнитура
- Инструкция
- Кабель Micro-USB для зарядки
- Кабель 3,5 мм jack для проводного подключения наушников

Кнопки управления

1. Разъем для MICRO-SD карты
2. Переключатель режимов работы
3. Кнопка «Громкость - / Предыдущий трек»
4. Кнопка «Ответ»
5. Разъем MICRO-USB для зарядки аккумулятора
6. Выключатель питания / Проигрывание / Пауза
7. Кнопка «Громкость + Следующий трек»
8. Разъем 3,5 jack для проводного подключения наушников



Использование:

1. Включение и выключение гарнитуры:

- Для включения либо выключения гарнитуры используйте переключатель **6**. После включения во время работы устройства на блоке управления будет мигать синий светодиод.

2. Подключение к смартфону:

- Включите гарнитуру. Если гарнитура не находит устройств, с которыми соединялась ранее, она перейдет в режим спаривания (попеременно будет мигать зеленый и синий светодиод).
- Включите функцию BLUETOOTH на Вашем смартфоне либо планшете. Нажмите поиск и найдите гарнитуру **STN-260** в списке устройств. Выберите ее. Если в гарнитуре прозвучит сигнал – процедура завершена, Вы можете пользоваться гарнитурой.

Процедура спаривания производится один раз. После этого, при каждом включении питания гарнитуры, она будет автоматически подключаться к данному смартфону (при этом BLUETOOTH на смартфоне должен быть включен).

3. Функции гарнитуры:

Изменение громкости

Для изменения громкости во время прослушивания музыки либо во время разговора: нажмите и удерживайте кнопку **7** (увеличение громкости) либо **3** (уменьшение громкости).

Ответ на входящий звонок / завершение звонка

Для ответа на входящий звонок нажмите кнопку **4**. Для завершения разговора снова нажмите кнопку **4**.

Проигрывание / пауза

Во время прослушивания музыки: нажмите кнопку **6** для установки трека на паузу. Нажмите еще раз для возобновления проигрывания.

Переключение на предыдущий / следующий трек

Для переключения на предыдущий / следующий трек во время прослушивания музыки: коротко нажмите кнопку **7** (следующий трек) либо **3** (предыдущий трек).

Проигрывание радио

При работающей гарнитуре нажмите и удерживайте 1-2 секунды кнопку **2**. Гарнитура перейдет в режим воспроизведения радио. Нажмите кнопку **6** и подождите несколько минут для сканирования диапазона и сохранения радиостанций. После сканирования кнопками **7** и **3** переключаются станции (короткие нажатия). Для возврата в режим проигрывания Bluetooth снова нажмите кнопку **2**.

Проигрывание музыки с Micro-SD карты

Запишите треки в формате mp3 на Micro-SD карту. Вставьте Micro-SD карту в разъем **1** устройства – воспроизведение начнется автоматически. Управление воспроизведением и громкостью производится так же, как и в режиме Bluetooth.

Проводное подключение гарнитуры

Подключите выключенную гарнитуру к источнику звука при помощи кабеля, входящего в комплектацию.

Подключение производится к разъему **8**. В данном режиме гарнитура работает как обычные проводные наушники, кнопки управления и микрофон не работают.

4. Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используйте кабель MICRO-USB, входящий в комплектацию. Подключите кабель к разъему **5** гарнитуры, другой стороной к источнику питания (компьютеру либо зарядному устройству). Во время зарядки горит красный светодиод, который гаснет при полном заряде аккумулятора.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
5. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
6. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
7. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
8. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
9. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

Изготовитель: Цзянси Суньвэ Индастриал Ко., Лтд. Адрес: пров. Цзянси, г. Ичунь, уезд Ваньцзай, Промышленный парк, Китай. Завод-изготовитель: Шаньдун Юнютюанксиа Форейн Интеграйтед Сервис Ко., ЛТД. Адрес: Ист оф Логнхай роад кросс Норф оф Бинхай роад, Нанхай нью Дистрикт, Вэйхай Сити, Шаньдун Провайнс, Китай.

Импортёр / организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО «Эй энд Ди Ди компани». Адрес: РФ, 109029, г.

Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66. Срок службы 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата производства: см на упаковке.

