



Инструкция по эксплуатации

Назначение товара: аксессуар для компьютера

Подключение: 1 x USB (2 x USB для наборов «Клавиатура + Мышь»)

Материал изделия: Пластик/Металл/Резина

Используется для: ввода информации в персональный компьютер.

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти/перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

1. Мышь (клавиатуру/набор) можно использоваться с ПК оснащенным USB разъемами.
2. Подключение мыши (клавиатуры/набора) лучше осуществлять при выключенном питании компьютера.
3. Если у мыши предусмотрена смена DPI, то она осуществляется кнопкой ниже колеса прокрутки.
4. Если мышь (клавиатура/набор) работает в беспроводном режиме, то ей время от времени требуется замена элемента питания или зарядка аккумулятора (при наличии данной функции).
- 5.1 2.4G передатчик (если ваш девайс беспроводной) вставляется в свободный USB разъем вашего ПК.
- 5.2 Стандарт 2.4G – очень распространенный. В этом диапазоне работает множество устройств. Для стабильной работы в радиусе 30 см от передатчика лучше не устанавливать другие радиоприборы (роутер, маршрутизатор, wi-fi модули, другие передатчики радиосигнала).
6. Не рекомендуется протирать мышь спиртом, спиртосодержащими жидкостями или иными растворителями.
7. Несмотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своим девайсом.

Изготовитель: Хоижоу Павэр 3 Электроникал Технолоджи.

Адрес производства: Чангфа индастриал парк,
Чангбу виллэдж, Ксинксу таун, Хоиянг дистрикт, Хоижоу.

Импортер: ООО «ДИС-3»
121352, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нежинская, д. 1, к. 2, офис 4
Претензии от покупателей принимает: ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай.
Дата производства товара: указана на упаковке.
Серийный номер: нанесен на упаковку.



Аксессуар для компьютера соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза: ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ». Сертификат соответствия: ЕАЭС № RU Д-CN.НА27В.02580/18, срок действия с 04.10.2018 по 03.10.2019. Сертифицирующий орган: ООО «МЕГАПОЛИС». Аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЛ.00001.



Символ перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что это изделие нельзя выбрасывать в не рассортированный бытовой мусор. В электроприборах могут содержаться вредные вещества, которые в случае неправильных утилизации или хранения электронных приборов могут навредить окружающей среде и здоровью человека. Поэтому их следует утилизировать отдельно. В качестве конечного пользователя вы по закону обязаны сдавать старые электроприборы на официальных сборных пунктах. Информацию об официальных сборных пунктах старых электроприборов вблизи можно получить в местных органах власти, местных предприятиях по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это изделие. Если в приборе/устройстве имеются батарейки/аккумуляторы, их, по возможности, следует вынуть перед утилизацией прибора/устройства. Противозаконная утилизация приборов/устройств, батареек и аккумуляторов пользователем едет к санкциям согласно действующему законодательству.