

Перед началом установки и сборки прочитайте инструкцию по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютером для оказания содействия.

ВНИМАНИЕ: Не используйте с оборудованием, вес которого превышает указанный расчетный вес, это может привести к серьезной травме или повреждению оборудования.

- Кронштейн должен быть прикреплен, как указано в инструкции. Неправильная установка может привести к повреждению или к серьезной травме.
- Необходимо использовать предохранительные устройства и специальные инструменты. Этот продукт должен устанавливаться только профессионалами.
- Убедитесь, что опорная поверхность может выдержать общий вес оборудования и всех подключенных компонентов.
- Используйте идущие в комплекте установочные винты. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ крепежные винты
- Этот продукт содержит мелкие детали, которые могут стать причиной удушья при проглатывании. Храните эти предметы в недоступном для детей месте.
- Этот продукт предназначен для использования только в помещении. Использование этого продукта на открытом воздухе может привести к повреждению продукта и травмам.


ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что Вы получили все части в соответствии со списком комплектующих. Если какие-либо детали отсутствуют или неисправны, свяжитесь с вашим местным дистрибьютером для замены.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять (минимум один раз в три месяца), что кронштейн зафиксирован и его использование безопасно.



Инструкция по установке




КРОНШТЕЙН ДЛЯ САУНДБАРА




PS8




1b-3




2



3



 A (x2) B (x2)	 M6x10 (x4) C  M6 (x4) D	 M4x14 (x2) E  D5 (x2) H	 M5x14 (x2) F  M6x12 (x2) I	 M6x14 (x2) G  M6 (x2) J	 M6x14 (x4) K  M8x30 (x4) O	 M6x20 (x4) L  P (x8)	 M8x20 (x4) M  Q (x4)	 M6x30 (x4) N  R (x2)
---	--	--	--	--	---	---	---	---

1a-1

