

Краткое руководство для Deco M4

Приступим к работе

Загрузите приложение TP-Link Deco для iOS или Android. Приложение проводит вас по всем шагам настройки устройства.



Состояние светодиодных индикаторов

У каждого устройства Deco есть светодиодный индикатор, меняющий цвет, в зависимости от состояния. См. пояснения ниже.

ИНДИКАЦИЯ	СОСТОЯНИЕ DECO
Мигает жёлтым	Выполняется сброс настроек Deco.
Горит жёлтым	Deco запускается.
Мигает синим	Устройство готово к настройке.
Горит синим	Выполняется настройка устройства.
Мигает зелёным/ Мигает белым	Выполняется обновление ПО Deco.
Горит зелёным/ Горит белым	Устройство успешно зарегистрировано.
Мигает красным	Deco не подключён к основному Deco.
Горит красным	Возникли проблемы в работе устройства.

Требуется помощь?

Для технической поддержки и ответов на Часто задаваемые вопросы (FAQ) перейдите на веб-сайт

- <https://www.tp-link.com>

Перейдите на страницу технической поддержки устройства Deco

- [приложение Deco](#)

В главном меню проведите пальцем направо и выберите "Справка (?) Help" в всплывающем окне.