



MODEL C

User Manual

ABOUT / О ПРОДУКТЕ



Red Square Model C - Symmetric entry level gaming mouse with great price/quality formula. Ideal both for casual gaming. Beautiful back light and ultra light weight with versatile form factor. Suits both right hand and left hand users.



Red Square Model C - симметричная мышь начального уровня с отличным соотношением цена/качество. Идеально подойдет для «casual»-гейминга. Отличается красивой и яркой подсветкой, сверхлегким весом и универсальной формой, подходящей как правшам, так и левшам.

SPECIFICATIONS / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Size / Размеры	108*58.5*35.5 mm
Weight / Вес	72g
Cable length / Длина кабеля	1.5m
Buttons / Количество кнопок	3
Max. DPI / Макс. DPI	1000

INSTRUCTIONS

1. Mouse can be used with personal computers equipped with USB ports.
2. It is better to plug in the mouse with your PC turned off.
3. It is not recommended to clean mouse with any cleaning sprays that contain spirits.
4. It will not affect the warranty, but please take good care of your mouse.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Мышь можно использовать с персональными компьютерами оснащенными USB разъемами.
2. Подключение мыши лучше осуществлять при выключеном питании компьютера.
3. Не рекомендуется протирать мышь спиртом или спиртосодержащими жидкостями.
4. Не смотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своей мышью.

Назначение товара: аксессуар для компьютера

Подключение: 1 x USB

Материал изделия: Пластик/Металл/Резина

Используется для: ввода информации в персональный компьютер.

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти/перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Изготовитель: Шенжен Метион Теч ЛТД

Адрес производства: 2ое здание, Хенгчанг роуд, ХуангТянь стрит, Баоан, Шенжен, Китай.

Импортер: ООО «ДИС-3» 121352, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нежинская, д. 1, к. 2, офис 4.

Претензии от покупателей принимает: ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай.

Техническая поддержка: service@red-square.org.

Дата производства товара: указана на упаковке.

Серийный номер: нанесен на упаковку.



The crossed-out wheelee-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household waste. As electrical devices can contain harmful substances which may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, you are required by law to dispose of used electrical equipment at an official recycling point. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased this product. By disposing of electrical products at an official recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected.

Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device.

Under law, as a user you face risk of penalties if you dispose of devices and batteries illegally.



Символ перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что это изделие нельзя выбрасывать в не рассортированный бытовой мусор.

В электроприборах могут содержаться вредные вещества, которые в случае неправильных утилизации или хранения электронных приборов могут навредить окружающей среде и здоровью человека. Поэтому их следует утилизировать отдельно. В качестве конечного пользователя вы по закону обязаны сдавать старые электроприборы на официальных сборных пунктах. Информацию об официальных сборных пунктах старых электроприборов вблизи можно получить в местных органах власти, местных предприятиях по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это изделие. Если в приборе/устройстве имеются батарейки/аккумуляторы, их, по возможности, следует вынуть перед утилизацией прибора/устройства.

Противозаконная утилизация приборов/устройств, батареек и аккумуляторов пользователем едет к санкциям согласно действующему законодательству.

TECHNICAL SUPPORT

Having technical problems with this product?

Send an email service@red-square.org

Если с этим изделием возникают технические сложности, обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это можно сделать по почте service@red-square.org