

L-950



NOBBY EXPERT

Беспроводные
наушники
со встроенным
MP3-плеером

EAC
Bluetooth 4.2

Серия L-950

Модели NBE-BH-42-73, NBE-BH-42-74, NBE-BH-42-75

Благодарим Вас за приобретение нашего продукта.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед его использованием, также рекомендуется сохранить данную инструкцию, поскольку она может оказаться полезна для дальнейшей эксплуатации продукта.

Комплектация:

- Bluetooth наушники
- USB-micro-USB кабель для заряда
- AUX кабель
- Инструкция по эксплуатации
- Чехол для переноски



Управление наушников:



1. Ответ на звонок/завершение вызова
2. Переключение режимов
3. Предыдущий трек/Уменьшение громкости
4. Следующий трек/Увеличение громкости
5. Включение/выключение/

Зарядка наушников:

1. Вставьте micro-USB коннектор кабеля в разъем наушников.
2. Подключите кабель к USB порту персонального компьютера или разъему адаптера.
3. Заряжайте в течение 6 часов или пока красный световой индикатор заряда не погаснет.
4. Отключите наушники от кабеля – они готовы для использования.

Порядок сопряжения наушников с совместимым мобильным устройством:

- 1. Убедитесь, что гарнитура выключена.
- 2. Зажмите кнопку включения на 5-7 секунд, пока световой индикатор не начнет мигать синим цветом, а также пока вы не услышите “Гарнитура включена. Режим Bluetooth”
- 3. Откройте настройки Bluetooth сопрягаемого устройства и запустите поиск Bluetooth-гарнитур и устройств. После завершения процесса поиска, выберите строку «NOBBY L-950», чтобы завершить процесс сопряжения. Для более подробной информации обратитесь к Инструкции по эксплуатации сопрягаемого мобильного устройства. После успешного сопряжения вы услышите звуковой сигнал.
- 4. Если сопряжение проведено успешно, световой индикатор наушников будет гореть синим цветом.
- 5. Если при сопряжении устройство потребует пароль, наберите «0000». Набор пароля может понадобиться только один раз для первичного сопряжения с устройством.

Включение/Выключение наушников и их повторное сопряжение с устройством:

- Чтобы включить наушники, зажмите кнопку включения, пока световой индикатор не мигнет красным цветом и вы не услышите “Гарнитура включена”.
- Чтобы выключить наушники, зажмите кнопку выключения, пока световой индикатор не мигнет красным цветом , вы услышите “Гарнитура выключена”, и наушники выключатся.
- Если наушники уже прописаны в списке устройств источника звука, то повторная активация режима поиска не обязательна. Выберите лишь имя наушников и команду «Подключиться» на источнике.
- Чтобы уменьшить громкость звука, зажмите кнопку «-», чтобы увеличить – «+».
- Чтобы переключить воспроизведение на следующий трек, однократно нажмите кнопку «+».

Ответ на звонок:

- Чтобы ответить или завершить звонок, нажмите на кнопку ответа на звонок или используйте соответствующие клавиши мобильного устройства (при звонке музыка автоматически ставится на паузу).
- Чтобы сбросить звонок, нажмите и удерживайте кнопку завершения вызова или используйте соответствующие клавиши мобильного устройства.

Режим радио:

- Сначала переведите ваши наушники в режим радио долгим нажатием на кнопку переключения режимов.
- Чтобы начать поиск станций однократно нажмите на кнопку поиска радиоканалов. Поиск начнется и будет продолжаться или пока наушники не найдут все доступные каналы , или пока вы не нажмете на кнопки предыдущего/следующего трека для переключения между найденными каналами.

Режим карты памяти:

- Вставьте карту памяти в специальный слот
- Наушники автоматически перейдут в Режим карты памяти.
- Для управления воспроизведением используйте клавиши на корпусе наушников.

Проводное соединение:

- Подключите кабель AUX к наушникам и к устройству воспроизведения музыки и наслаждайтесь вашей любимой музыкой.

Технические характеристики:

Версия Bluetooth:	4.2
Поддерживаемые профили:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Радиус действия:	10 м
Команды:	на русском языке
Поддержка карт памяти:	SD, до 32 Гб*
Дополнительная функция:	FM радио
Чувствительность динамиков:	110 дБ
Чувствительность микрофона:	42 дБ
Сопротивление:	32 Ом
Частотный диапазон:	20-20000 Гц
Диаметр динамика:	40 мм
Тип аккумулятора:	литий-ионный
Емкость встроенной батареи:	900 мАч
Время в режиме воспроизведения:	до 48 часов
Время заряда батареи:	до 6 часов
Разъем зарядки:	microUSB
Длина кабеля AUX:	120 см

*Карта памяти не входит в комплект поставки.

Примечания:

- 1. Технические характеристики, приведенные выше, справочные и не могут служить основанием для претензий.
- 2. Продукция бренда Nobby постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.