

## Краткое руководство пользователя

**MEE** audio®

**X7**

### БЕСПРОВОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ BLUETOOTH ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ НАУШНИКИ

[www.MEEaudio.com/X7](http://www.MEEaudio.com/X7)

#### СТРАНИЦА ПОДДЕРЖКИ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH

Посетите раздел поддержки устройства Bluetooth на странице [MEEaudio.com/Bluetooth](http://MEEaudio.com/Bluetooth), чтобы увидеть видеоматериалы по установке и информации об устранении неполадок.



## X7 ОБЗОР ПРОДУКТА

Кнопка увеличения  
громкости/переход  
к следующему треку


Микро-USB разъем  
для подзарядки

Индикатор  
состояния


микрофон

Мультифункциональная  
кнопка

Кнопка уменьшения  
громкости / переход к  
предыдущему треку



## ШАГ 1 - ПОДЗАРЯДКА



Подключите зарядный кабель микро-USB к любому работающему USB-порту с одной стороны и к разъему для подзарядки наушников X7 с другой.

Сигнальная лампочка индикатора загорится голубым цветом, как только наушники X7 подзарядены и готовы к использованию.

Для защиты от попадания пота плотно закройте крышку разъема сразу после подзарядки.


## ШАГ 2 - РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ



Нажмите и держите мультифункциональную кнопку в течение 5 секунд до тех пор, пока не услышите "Pairing" (готов к подключению), и лампочка замигает красным и синим.

## ШАГ 2 - РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ [ПРОДОЛЖЕНИЕ]


Откройте меню Bluetooth на устройстве, которое хотите подключить (обычно функция находится в Настройки > Bluetooth). При необходимости выберите "поиск устройства", "добавить новое устройство" или "обновить".



## ШАГ 2 - РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ [ПРОДОЛЖЕНИЕ]



Выберите "MEE audio X7" и разрешите подключение. Если потребуется ввести pin-код, введите "0000".

Посетите раздел поддержки устройства Bluetooth на странице [MEEaudio.com/Bluetooth](http://MEEaudio.com/Bluetooth), чтобы ознакомиться с информацией о подключении и установке.




### ШАГ 3 - ВЫБОР НАСАДОК

Выберете насадки, обеспечивающие наилучший звук и комфорт.



Если у музыки металлический отзвук или недостаток басов, попробуйте использовать другие насадки.




### ШАГ 4: НОШЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Определите правый и левый наушники.



Поместите кабель за шеи и вставьте наушники в уши.




### ШАГ 4: НОШЕНИЕ УСТРОЙСТВА [ПРОДОЛЖЕНИЕ]

Вставьте каждый наушник так, чтобы он плотно сидел в ухе, а насадка находилась в ушном канале.



Затяните бегунок кабеля для лучшей фиксации.



### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



\* Возможно, вам будет необходимо открыть приложение мультимедийного проигрывателя для первоначального воспроизведения.

\*\* Не все устройства поддерживают данную функцию.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ВНИМАНИЕ

Использование наушников на уровне громкости от высокого до умеренного длительное время в результате вызовет постоянное повреждение слуха. Для безопасности рекомендуется поддерживать уровень громкости с умеренного до низкого на протяжении всего времени. Не используйте наушники во время езды на автомобиле, велосипеде, управления техникой или, совершая другие действия, требующие слышать окружающие звуки.

Бережь устройство и упаковку от детей.

#### ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

- Ознакомьтесь с нашим руководством по использованию Bluetooth на странице [MEEaudio.com/Bluetooth](http://MEEaudio.com/Bluetooth), чтобы получить дополнительную информацию по установке.
- Смотрите раздел FAQ и руководство по устранению неполадок на сайте: [MEEaudio.com/Support](http://MEEaudio.com/Support)
- Свяжитесь с нами по адресу [support@MEEaudio.com](mailto:support@MEEaudio.com)

#### ГАРАНТИЯ

Наушники X7 имеют годовую гарантию производителя. Для получения дополнительной информации пройдите по ссылке [MEEaudio.com/Support](http://MEEaudio.com/Support)



[www.MEEaudio.com](http://www.MEEaudio.com)  
[support@MEEaudio.com](mailto:support@MEEaudio.com)

Есть вопрос?  
[support@MEEaudio.com](mailto:support@MEEaudio.com)



MEE audio и логотип являются зарегистрированными торговыми марками S2E, Inc. Все права защищены.

Словесный знак Bluetooth® и соответствующий символ являются торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знака и символа компанией MEE audio лицензировано. Все другие торговые марки или торговые названия являются собственностью их правообладателей.