

**Краткое руководство
пользователя**

connect

**БЕСПРОВОДНАЯ
BLUETOOTH СИСТЕМА ДЛЯ
ТВ С НАУШНИКАМИ**

Включает беспроводный аудио Bluetooth передатчик и беспроводные HD наушники
www.MEEaudio.com/T1M3

**РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
КОМПЛЕКТА CONNECT**



Посетите страницу сайта MEEaudio.com/ConnectHelp для ознакомления с простой пошаговой инструкцией по установке и информацией по устранению неполадок.

**СОДЕРЖИМОЕ
УПАКОВКИ**



**1 ВКЛЮЧИТЕ USB-КАБЕЛЬ
ПИТАНИЯ В ПЕРЕДАТЧИК**



2 ВКЛЮЧИТЕ ПЕРЕДАТЧИК



3 СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО



ЕСЛИ НЕПРЕРЫВНЫЙ СИНИЙ ЦВЕТ НЕ ГОРИТ, ПРОИЗВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ СОПРЯЖЕНИЯ ОПИСАННУЮ В ШАГУ 6


**4А. ВЫБЕРИТЕ АУДИО КАБЕЛЬ,
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ВАШИМ ТВ**

**ВАРИАНТ 1:
ЦИФРОВОЙ ОПТИЧЕСКИЙ S/PDIF**



**ЕСЛИ ЗВУК ТВ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ
В НАУШНИКАХ, УСТАНОВКА
ЗАКОНЧЕНА. ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 5.**

**НЕТ ЗВУКА? ПРОВЕРЬТЕ
УСТАНОВКИ В МЕНЮ ТВ[†]**



выберите "PCM/Стереo" настройках аудио выхода в меню* вашего ТВ

*если звук все еще не проигрывается, выберите "PCM/Стереo" в настройках аудио выходов в меню ваших мультимедийных приложений или устройств.

ПЕРЕХОД К ШАГУ 5

[†]ТОЧНОЕ НАЗВАНИЕ МЕНЮ И РАЗДЕЛОВ ЗАВИСИТ ОТ ВИДА ТВ


**4Б. ВЫБЕРИТЕ АУДИО КАБЕЛЬ,
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ВАШИМ ТВ**

**ВАРИАНТ 2:
RCA АДАПТЕР**




**ЕСЛИ ЗВУК ТВ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ
В НАУШНИКАХ, УСТАНОВКА
ЗАКОНЧЕНА. ПЕРЕХОДИТЕ К ШАГУ 5.**

**НЕТ ЗВУКА? ПРОВЕРЬТЕ
УСТАНОВКИ В МЕНЮ ТВ[†]**



выберите "Переменный" (Variable) в настройках аудио выхода в меню вашего ТВ




переключите внешние колонки ТВ в режим "ВЫКЛ"(отключение/OFF)

ПЕРЕХОД К ШАГУ 5

[†]ТОЧНОЕ НАЗВАНИЕ МЕНЮ И РАЗДЕЛОВ ЗАВИСИТ ОТ ВИДА ТВ


4В. ВЫБЕРИТЕ АУДИО КАБЕЛЬ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ВАШИМ ТВ

ВАРИАНТ 3: 3,5 ММ [РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ]



максимально увеличите громкость на вашем ТВ

вставьте
стерео кабель
в разъем для
наушников



разъем может
находиться на
передней панели,
сбоку или на
задней панели ТВ


5 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ НАУШНИКОВ



НАЖМИТЕ
для повышения
громкости

НАЖМИТЕ
для понижения
громкости

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОСМОТРА ВЫКЛЮЧИТЕ НАУШНИКИ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ



Нажать и
удерживать
кнопку 2 сек

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MATRIX 3


СОПРЯЖЕНИЕ С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Наушники представленные в комплекте можно использовать в качестве гарнитуры, когда они подключаются к телефонам или планшета. Для начала нужно создать пару с каждым из устройств. Для того, чтобы соединиться с новым устройством переведите наушники в режим сопряжения, удерживая кнопку Питание/Мультифункция в течение 4 секунд пока индикатор статуса не начнет мигать красным и синим, и прозвучит голосовое оповещение "Ready to Pair" (Готов к подключению).

Откройте меню настроек Bluetooth на вашем устройстве и включите Bluetooth, выберите "поиск устройства" или "обновите список устройств", если ваш телефон или планшет не находит новое устройство автоматически. Выберите "MEE audio Matrix3-LL" и следуйте указаниям для создания подключения.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ

Управление наушниками Matrix3 находится на правой чашке.



* Возможно, вам будет необходимо открыть приложение мультимедийного проигрывателя для первоначального воспроизведения
** Не все устройства поддерживают данную функцию.

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

connect

СОПРЯЖЕНИЕ НАУШНИКОВ

Данная процедура используется для подключения дополнительных наушников или колонок при помощи комплекта Connect или для отключения наушников.

Убедитесь, что ваши Bluetooth наушники или колонка выключены. Переведите их в режим сопряжения. Обратитесь к руководству пользователя наушников или колонки, если не уверены, как войти в режим сопряжения устройств.

Как только устройства находятся в режиме сопряжения, нажмите кнопку "A", расположенную сбоку Connect'a (используйте кнопку сопряжения "B", когда подсоединяете вторую пару наушников или колонку). Голубой цвет быстро замигает сверху устройства, чтобы проинформировать о том, что комплект Connect готов к сопряжению. Как только соединение установлено, загорится непрерывный синий цвет.

СБРОС НАСТРОЕК ДО ЗАВОДСКИХ ЗНАЧЕНИЙ/ОЧИСТКА ПАМЯТИ

Настройки комплекта Connect могут быть сброшены при помощи удержания кнопки сопряжения "A" примерно в течение 5 секунд до тех пор, пока синий индикатор не перестанет мигать. Все прежде соединенные устройства будут стерты из памяти, станет необходимым создавать новые пары устройств, проводя вышеизложенную процедуру.

ГАРАНТИЯ

Продукция компании MEE имеет гарантию производителя 1 года.

Для получения дополнительной информации по вопросам гарантии пройдите по ссылке
www.MEEaudio.com/Support

connect БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH СИСТЕМА ДЛЯ ТВ С НАУШНИКАМИ

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

- Ознакомьтесь с нашим руководством по работе комплекта Connect по ссылке MEEaudio.com/ConnectHelp
- Свяжитесь с нами по электронному адресу support@MEEaudio.com

ВНИМАНИЕ

Использование наушников на высоком уровне громкости длительное время в результате вызовет постоянное повреждение слуха. Для безопасности рекомендуется поддерживать уровень громкости с умеренного до низкого на протяжении всего времени. Не используйте наушники во время езды на автомобиле, велосипеде, управления техникой или совершая другие действия, требующие слышать окружающие звуки.

Бережч устройство и упаковку от детей.



MEE audio и логотип являются зарегистрированными торговыми марками S2E, Inc. Все права защищены.

Словесный знак Bluetooth™ и соответствующий символ являются торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знака и символа компанией MEE audio лицензировано. Все другие торговые марки или торговые названия являются собственностью их правообладателей.

Qualcomm® aptX™, являющийся продуктом компании Qualcomm Technologies International, Ltd и зарегистрированный в Соединенных Штатах и других странах, используется с разрешения. aptX, являющийся торговой маркой компании Qualcomm Technologies International, Ltd., зарегистрированной в Соединенных Штатах, используется с разрешения.