

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



N1

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ ВКЛАДЫШИ


www.MEEaudio.com/N1

СТРАНИЦА ПОДДЕРЖКИ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH


Посетите раздел поддержки устройства Bluetooth на странице MEEaudio.com/Bluetooth, чтобы увидеть видеоматериалы по установке и информацию об устранении неполадок.



N1 ОБЗОР ПРОДУКТА



ШАГ 1 - ПОДЗАРЯДКА




Подключите зарядный кабель микро-USB к любому работающему USB-порту с одной стороны и к разъему для подзарядки наушников N1 с другой.

Сигнальная лампочка индикатора загорится голубым цветом, как только наушники N1 подзаряджены и готовы к использованию.

Для защиты от попадания пота плотно закройте крышку разъема сразу после подзарядки.


ШАГ 2 - РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ



Нажмите и держите мультифункциональную кнопку в течение 7 секунд до тех пор, пока не услышите "Pairing" (готов к подключению), и лампочка замигает красным и синим.

ШАГ 2 - РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ [ПРОДОЛЖЕНИЕ]


Откройте меню Bluetooth на устройстве, которое хотите подключить (обычно функция находится Настройки > Bluetooth). При необходимости выберите "поиск устройства", "добавить новое устройство" или "обновить".



ШАГ 2 - РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ [ПРОДОЛЖЕНИЕ]



Выберите "MEE audio N1" и разрешите подключение. Если потребуется ввести pin-код, введите "0000".

Посетите раздел поддержки устройства Bluetooth на странице MEEaudio.com/Bluetooth, чтобы ознакомиться с информацией о подключении и установке.




ШАГ 3 - ВЫБОР НАСАДОК

Выберите насадки, обеспечивающие наилучший звук и комфорт.



Если у музыки металлический отзвук или недостаток басов, попробуйте использовать другие насадки.



ШАГ 4: НОШЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Наденьте наушники так, чтобы кнопки пульта ДУ были обращены вверх и вставьте каждый наушник-вкладыш в соответствующее ухо




ШАГ 4: НОШЕНИЕ УСТРОЙСТВА [ПРОДОЛЖЕНИЕ]

Вставьте каждый наушник так, чтобы он плотно сидел в ухе, а насадка находилась в ушном канале.



ШАГ 4: НОШЕНИЕ УСТРОЙСТВА [ПРОДОЛЖЕНИЕ]



Когда не используете, соедините наушники вместе при помощи встроенных магнитов.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



* Возможно, вам будет необходимо открыть приложение мультимедийного проигрывателя для первоначального воспроизведения.

** Не все устройства поддерживают данную функцию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СБРОС НАСТРОЕК

Для полного сброса настроек сначала переведите гарнитуру N1 в режим ожидания (гарнитура включена, но не подсоединена к какому-либо устройству). Убедитесь, что отключен Bluetooth и отключены пары "MEE audio N1" с любыми устройствами поблизости, которые прежде были подсоединены к гарнитуре N1.

Пока устройство находится в режиме ожидания, нажмите и держите одновременно две кнопки громкости до появления звукового сигнала. Все устройства, которые были в паре, будут удалены из памяти гарнитуры, и новые пары должны будут быть созданы перед началом использования гарнитуры N1.

ВНИМАНИЕ

Использование наушников на высоком уровне громкости длительное время в результате вызовет постоянное повреждение слуха. Для безопасности рекомендуется поддерживать уровень громкости с умеренного до низкого на протяжении всего времени. Не используйте наушники во время езды на автомобиле, велосипеде, управления техникой или совершая другие действия, требующие слышать окружающие звуки. Беречь устройство и упаковку от детей.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

- Ознакомьтесь с нашим руководством по использованию Bluetooth на странице [MEEaudio.com/Bluetooth](https://www.MEEaudio.com/Bluetooth), чтобы получить дополнительную информацию по установке.
- Смотрите раздел FAQ и руководство по устранению неполадок на сайте: [MEEaudio.com/Support](https://www.MEEaudio.com/Support)
- Свяжитесь с нами по адресу support@MEEaudio.com

ГАРАНТИЯ

Наушники N1 имеют годовую гарантию производителя. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке [MEEaudio.com/Support](https://www.MEEaudio.com/Support)

Есть вопрос?
support@MEEaudio.com



MEE audio и логотип являются зарегистрированными торговыми марками S2E, Inc. Все права защищены.

iPhone®, iPad®, iPod® и Siri® являются зарегистрированными торговыми марками Apple Inc. Словесный знак Bluetooth® и соответствующий символ являются торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знака и символа компаниями MEE audio лицензировано. Все другие торговые марки или торговые названия являются собственностью их правообладателей.